

---

# 自動通信にて発生するパケット通信を 抑制する設定方法

【GALAPAGOS 003SH / 005SH】

---

GALAPAGOS 003SH / 005SHは、ソフトウェアやアプリケーションの各種設定などにより、定期的にパケット通信を自動で行います。

データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、自動通信におけるパケット通信にも**パケット通信料が発生いたします。**

お買上げ時は、自動通信を行なう各種設定が原則として「ON」となっておりますので、必要に応じて自動通信対象の各種設定の変更をお願いします。

## 【自動通信を抑制する設定方法】

自動通信における発生パケットを抑制する設定方法(設定をOFFにする方法)をご案内します。

掲載ページ	自動通信対象	補足
5～6ページ	ニュース天気ウィジェット/自動更新	
7ページ	位置情報の取得	
8ページ	バックグラウンドデータ/自動同期	Googleサービスや各種アプリケーションの自動更新/同期など

上記設定を全てOFFにしても、発生する自動通信がございます。

<参考>

1>パケット通信をOFFにする方法

…9ページ

パケット通信をOFFにした場合、SMS、およびWi-Fiを利用したデータ通信のみ利用ができます。

# 設定メニューの表示



「Menuキー」を押下



[設定]をタップ




p.9へ

p.7へ

p.8へ

上記以外に、[全てのアプリケーション]を表示し  
[設定]をタップする方法もございます。



# ニュース天気ウィジェット 自動更新をOFFにする 1 / 2

手順:



1. 「全てのアプリケーション」を表示



2. [ニュースと天気]をタップ




3. 「Menuキー」を押下



4. [設定]をタップ

# ニュース天気ウィジェット 自動更新をOFFにする 2/2

手順:



5. [更新の設定]をタップ



**【購入時】**  
自動更新



**【変更後】**  
自動更新

# 位置情報の取得をOFFにする

手順:



## 位置情報とセキュリティ

現在地、画面のロック解除、USIMカードのロック、認証情報ストレージのロック



【購入時】

無線ネットワークを使用



【変更後】

無線ネットワークを使用

# バックグラウンドデータ、自動同期をOFFにする

手順:



## アカウントと同期

アカウントの追加や削除、アカウント設定の変更を行います



【購入時】

- バックグラウンドデータ
- 自動的に同期



【変更後】

- バックグラウンドデータ
- 自動的に同期



# 参考>1: パケット通信をOFFにする方法

手順:



## 無線とネットワーク

Wi-Fi、Bluetooth、電波OFFモード、モバイルネットワーク、VPNの設定



【購入時】

データ通信



【変更後】

データ通信