

1

GL04PとPC又はスマホを、 Wi-Fi又はUSBで接続する

※GL04Pの画像で手順をご説明いたします。

2

Webブラウザを起動し、アドレスバーに 「http://192.168.1.1/」を入力し接続する

※スマホの場合、トップページ下部のリンクからPC用Webブラウザを開く。

3

パスワードを入力し、 「ログイン」ボタンを押す (初期パスワードは「admin」)


<PC用設定画面>



<スマホ用設定画面>

**4**

「設定」を選択する

**5**


「WAN設定」を選択する

**6**


ネットワーク検索設定を選択する

**7**


「モード」欄で「手動」を選択し、 「適用」を押す

**8**

「OK」を押す

**9**

「ネットワーク」欄で「SoftBank (3G)」を 選択し、「登録」ボタンを押し通信接続を確認

**10**

手順9で通信確認後に、「モード」欄で 自動を選択し、「適用」を押す

