

# AQUOS ケータイ

クイックスタート

## 各部の名称




※卓上ホルダーはオプション品です。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

## 待受画面でのボタンのはたらき

待受画面内の表示にフォーカスを移動

不在着信や新着メールなどがあるときは、待受画面下部にお知らせが表示されます。  
お知らせを選択すると内容を確認できます。



発信履歴を表示

メールメニューを表示  
【長押し】メール新規作成

気に入りを表示

メインメニューを表示

電話画面を表示

電話帳を表示

【長押し】機能別ロックのON/OFF

履歴一覧を表示

【長押し】ペールビューのON/OFF



サブディスプレイを点灯→サブディスプレイの表示を切替  
【長押し】マナーモードのON/OFF

着信履歴を表示

ホームページにアクセス  
【長押し】ブラウザメニューを表示

カメラを起動  
【長押し】テレビを起動

待受画面内の表示を表示/非表示  
【長押し】電源ON/電源OFFメニュー表示

簡易留守録リストを表示  
【長押し】簡易留守録設定


【長押し】かんたん発信を起動

【長押し】マナーモードのON/OFF


マナーモードメニューを表示  
【長押し】マナーモードのON/OFF





## タッチクルーザーEX

LINEやカメラ、ブラウザなどを操作するとき、タッチエリアを指で触れて操作ができます。タッチクルーザー EXに対応した機能で、タッチクルーザー EXを有効にすると、画面に表示される  (ポインタ)を操作できるようになります。  
※確認画面が表示された場合は、内容を確認してください。

### 項目の選択

タッチエリアを指でなぞって、  
選択したい項目に  を  
動かし、軽く触れて指を  
離します(タップ)。

### 画面スクロール


タッチエリアに指を軽く  
触れたままにして  を  に  
切り替え、指を軽く触れたまま  
目的の方向になぞります。

### 画面の拡大／縮小


2本の指でタッチエリアに  
触れたまま指を  
開いたり(ピンチアウト)、  
閉じたり(ピンチイン)します。




タッチエリア

タッチクルーザー EXの有効／無効  
 を長押しすることにより、タッチ  
クルーザー EXの有効／無効を  
切り替えられます。

タッチクルーザー EX操作ガイド  
詳しい操作方法を確認できます。

 →「ツール」→「タッチクルー  
ザー EX操作ガイド」



# 基本操作

## おもなマーク



新着メール  
あり



緊急速報メール  
受信



着信中/  
通話中



マナーモード  
設定中



機内  
モード設定中



SDカード  
マウント解除



タッチクルーザーEX  
有効



不在着信  
あり



Bluetooth®  
利用可能



簡易留守録  
設定中



新着簡易留守録  
あり



アラーム  
設定中



カレンダーの  
予定

## メインメニュー



機能選択



## お気に入り

文字



機能選択



ソフトキー  
(対応するボタンの操作を表示)



電話番号確認




# 基本機能

## メール



長押し

メール作成




## ブラウザ



項目選択



## 電話(電話帳利用)



電話帳 / 電話番号選択



## カメラ



通話中に「くつきりトーク」を有効にすると、相手の声をクリアに聞き取りやすくなります。



## TV(ワンセグ)




長押し



チャンネル切替

初回起動時にはチャンネル設定が必要です。

## LINE



初回起動時には  
利用規約やログイン画面  
などが表示されます。

※ダウンロードには通信料がかかります。

※パケット定額の料金プランをおすすめします。

## かんたん発信

音声でかんたんに電話発信が行えます。


本体を開く



電話をかけたい相手の名前、  
もしくは「〇〇さんに電話」  
など、口話しかける\*

はい


※発信できるのはスピードダイヤルに登録している相手のみです。

※かんたん発信のアイコン(📞)が表示されていない場合は、 (サイドボタン)を長押しすると表示されます。

## 緊急速報メール

緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報をお知らせ

緊急速報メールを受信すると緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音／災害・避難情報、津波警報用警告音およびバイブレータでお知らせします。(画面上部には「📧」表示)



## 拡大鏡

拡大鏡はタッチクルーザー EXで操作できます。




(サイドボタン)




## データ引き継ぎ

これまでお使いの携帯電話やスマートフォンのデータをSDカードや赤外線、Bluetooth®機能を利用して本機に取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりできます。

※これまでお使いの携帯電話やスマートフォンからデータを取り込む場合は事前準備が必要となります。次の操作で準備方法を確認できます。

 →「設定」→「データ引継・リセット」→「データ引き継ぎ」→「取り込み前の準備方法」



 →「設定」→  
「データ引継・リセット」



「データ引き継ぎ」→  
「開始」

## 取扱説明書

ユーザーガイド(PDF)

<http://www.ymobile.jp/lineup/504sh/support/>

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■ワイモバイル カスタマーセンター

#### 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151  
一般電話、他社携帯電話から 0570-039-151  
受付時間：9:00～20:00(年中無休)

#### 各種お手続き(通話料無料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116  
一般電話、他社携帯電話から 0120-921-156  
受付時間：自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

#### 海外から(通話料有料)

+81-44-382-0800

受付時間：9:00～20:00(日本時間/年中無休)

※お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要となります。

### ■ワイモバイルホームページ

<http://ymobile.jp/>



2015年11月 第1版発行  
ソフトバンク株式会社  
ご不明な点はお求めになった  
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。  
製造元: シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話やそのリサイクルに役立ちます。



キケン!  
水ぬれ充電

TINSJB142AFZZ  
15L 44.3 TR MK16①