

The cover features a dark blue background with a glowing, curved light blue element on the right side. A vertical light blue bar is on the left. The title is centered in the white middle section.

# AQUOS ケータイ2

クイックスタート

## 各部の名称



※本製品は受話口とスピーカーを兼用しています。通話中のスピーカーホン切換後もしくは通話終了後に、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

※卓上ホルダーはオプション品です。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

## 待受画面でのボタンのはたらき

待受画面内の表示にフォーカスを移動

不在着信や新着メールなどがあるときは、待受画面下部にお知らせが表示されます。  
お知らせを選択すると内容を確認できます。



発信履歴を表示

メールメニューを表示  
【長押し】メール新規作成

気に入りを表示

メインメニューを表示

電話画面を表示

電話帳を表示

LINEを起動<sup>※1</sup>

【長押し】アプリ履歴を表示

Yahoo!地図を起動<sup>※1</sup>

【長押し】リラックス画質のON/OFF



サブディスプレイを点灯→サブディスプレイの表示を切替  
【長押し】マナーモードのON/OFF

着信履歴を表示

ホームページにアクセス  
【長押し】ブラウザメニューを表示

カメラを起動  
【長押し】テレビを起動

【長押し】かんたん発信を起動

待受画面内の表示を表示/非表示  
【長押し】電源ON/電源OFFメニュー表示

簡易留守録リストを表示  
【長押し】簡易留守録設定

【長押し】マナーモードのON/OFF

気に入りの機能を登録  
【長押し】Wi-FiのON/OFF



※1 起動する機能は変更できます。

## クイック起動キー

よく使う電話番号やお気に入りの機能を **I** **II** **III** に登録して、かんたんに起動することができます。



→「設定」→  
「クイック起動キー」



登録/編集するキーを選択し、

編集




## クイックオープン

電話がかかってきたときにクイックオープンボタンを押すだけで、すぐに応答できるようにすることができます。



→「電話機能」→「通話設定」  
→「オープン時動作」



## タッチクルーザーEX

LINEやカメラ、ブラウザなどを操作するとき、タッチエリアを指で触れて操作ができます。

タッチクルーザー EXに対応した機能で、長押ししてタッチクルーザー EXを有効にすると、画面に表示されるポインタを操作できるようになります。

※確認画面が表示された場合は、内容を確認してください。

タッチクルーザー EX操作ガイド  
詳しい操作方法を確認できます。

→「ツール」→  
「タッチクルーザー EX操作ガイド」



# 基本操作

## おもなマーク



新着メール  
あり



Wi-Fi接続中



緊急速報メール  
受信



着信中/  
通話中



マナーモード  
設定中



機内  
モード設定中



SDカード  
マウント解除



タッチルーターEX  
有効



不在着信  
あり



Bluetooth®  
利用可能



簡易留守録  
設定中



新着簡易留守録  
あり



アラーム  
設定中



カレンダーの  
予定



## メインメニュー



機能選択



ソフトキー

(対応するボタンの操作を表示)



## お気に入り



機能選択



## 自分の電話番号の確認



0 わをん




# 基本機能

## メール




長押し

メール作成




## 電話(電話帳利用)



電話帳  
電話番号選択




通話中に「くつきりトーク」を有効にすると、相手の声をクリアに聞き取りやすくなります。



## 文字サイズ

文字が小さくて読みにくいときは、文字サイズを大きくできます。




→「設定」→  
「壁紙・ディスプレイ」→  
「文字サイズ・フォント」

「文字サイズ(全般)」/「文字  
サイズ(LINE)」/「文字サイズ  
(メール)」→文字サイズを選択

## 着信音

電話やメールなどの着信音を変更できます。



→「設定」→  
「音・バイブ」→  
「着信音・お知らせ音」


「電話着信」/「メール」/  
「お知らせ」→画面に従って、  
着信音を設定する

## おすすめ機能

### LINE



初回起動時には  
利用規約やログイン画面  
などが表示されます。



※ダウンロードには通信料がかかります。  
※パケット定額の料金プランをおすすめします。

### エモパー

あらかじめ登録したお客様の情報やエモパーの設定に合わせ、音声とサブディスプレイの表示で感情豊かにお話しします。本機の使用状況を学習することで、より適切なタイミングで情報をお伝えするようになっていきます。


🔍 →「ツール」→「エモパー」→画面に従って、初期設定を行う



### 緊急速報メール

緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報をお知らせ

緊急速報メールを受信すると緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音/災害・避難情報、津波警報用警告音およびバイブレータでお知らせします。(画面上部には「📢」表示)



### かんたん発信

音声でかんたんに電話発信が行えます。

本体を開く



電話をかけたい相手の名前、もしくは「〇〇さんに電話」などと話しかける※




はい

※発信できるのはスピードダイヤルに登録している相手のみです。  
※かんたん発信のアイコン(📞)が表示されていない場合は、(サイドボタン)を長押しすると表示されます。

### Wi-Fi

ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。



🔍 →「設定」→「Wi-Fi」→「Wi-Fiの設定」(ON表示)

Wi-Fiネットワークを選択  
→パスワードを入力→「接続」

## データ引き継ぎ

これまでお使いの携帯電話やスマートフォンのデータをSDカードや赤外線、Bluetooth®機能を利用して本機に取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりできます。

※これまでお使いの携帯電話やスマートフォンからデータを取り込む場合は事前準備が必要となります。次の操作で準備方法を確認できます。

→「設定」→「データ引継・リセット」→「データ引継」→「取り込み前の準備方法」



→「設定」→  
「データ引継・リセット」



「データ引継」→  
「開始」

## 取扱説明書

### オンラインマニュアル(HTML)

<http://www.ymobile.jp/app/manual/602sh/>  
本機のバーコードリーダーで、右記QRコードを読み取ってもアクセスできます。

→「カメラ」→「バーコードリーダー」



### ユーザーガイド(PDF)

<http://www.ymobile.jp/lineup/602sh/support/>

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■ワイモバイル カスタマーセンター

- お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要となります。
- ホームページ <http://ymobile.jp/>

### 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151  
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0570-039-151  
受付時間：9:00～20:00(年中無休)

### 各種お手続き(通話料無料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116  
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156  
受付時間：自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

### 海外から(通話料有料)

+81-4-4382-0800  
受付時間：9:00～20:00(日本時間/年中無休)



2016年10月 第1版発行  
ソフトバンク株式会社  
ご不明な点はお求めになった  
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。  
製造元: シャープ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話の回収・リサイクルにご協力も。



キケン!  
水ぬれ充電

TINSJB227AFZZ  
16J 32.1 TR KH16①