

はじめにお読みください

はじめにお読みください.....	4
------------------	---

はじめにお読みください

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください。正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

基本にお受け取り時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、ボタン表示について

このユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

このユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。「microSD™ / microSDHC™」は「SD カード」と表記しています。

動作環境（対応 OS）

本機の動作環境は次のとおりです。

次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・パソコンに対するサポートや OS のバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。
- ・ここで記載している動作環境（対応 OS）は 2017 年 7 月現在の情報です。

項目	説明
OS	Windows 7 Home Basic (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 7 Home Premium (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 7 Professional (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 7 Ultimate (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 8 Pro(32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 8 Enterprise (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 8.1 Pro (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 8.1 Enterprise (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 10 Home (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 10 Pro (32 ビットおよび 64 ビット)
	Mac OS X 10.7 ~ 10.12
メモリ	Windows 7 : 1GB 以上 (32 ビット) / 2GB 以上 (64 ビット)
	Windows 8 : 1GB 以上 (32 ビット) / 2GB 以上 (64 ビット)
	Windows 8.1 : 1GB 以上 (32 ビット) / 2GB 以上 (64 ビット)
	Windows 10 : 1GB 以上 (32 ビット) / 2GB 以上 (64 ビット)
ハードディスク	Mac OS X : 256MB 以上 (推奨 1GB 以上) 推奨 200MB 以上 (100MB 以上の空き容量が必要) (各 OS 共通)
インターフェイス	USB2.0
対応ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 8.0 以降
	Microsoft Edge 20 以降
	Safari 6.0 以降
	Mozilla Firefox 24.0 以降
	Google Chrome 21.0 以降 Opera 12.0 以降

お受け取り品の確認

お受け取り品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、**お問い合わせ先**までご連絡ください。

保証書を含め付属品は大切に保管してください。

- ・ AC アダプタ (試供品)
- ・ microUSB ケーブル (試供品)
- ・ 電池パック (HWBBR1)
- ・ 無線 LAN 初期設定シール
- ・ クイックスタート (準備編)
- ・ クイックスタート (接続編)
- ・ お願いとご注意
- ・ 保証書 (本体)

Wi-Fi 名とセキュリティキーについて

本機と無線 LAN 端末を接続するときには、Wi-Fi 名 (ネットワーク名) とセキュリティキーが必要となります。

本機の Wi-Fi 名およびセキュリティキーについては、次の方法で確認できます。

1

メニュー画面で「端末情報」



 Wi-Fi 名とセキュリティキーが表示されます。

- ・ 本機の工場出荷時の暗号化方式は、WPA2-PSK に設定されています。
- ・ 通信の安全性を高めるために、暗号化方式は WPA2 に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

Wi-Fi 名とセキュリティキーのお受け取り時の設定は、同梱の無線 LAN 初期設定シールや本機の電池カバーまたは電池パックを取り外して、本体に貼り付けられたシールで確認することもできます。詳しくは、「[Wi-Fi 名とセキュリティキーを確認する](#)」を参照してください。

ご利用にあたって

- ・ 本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用ください。
- ・ 回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 海外で無線 LAN をご利用される場合は、その国の法律に基づいた設定変更が必要となります。

知的財産権について

- ・ SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- ・ Pocket WiFi は、ソフトバンク株式会社の登録商標です。
- ・ HUAWEI は、中国 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft[®]、Windows[®]、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。
- ・ TM and © 2017 Apple Inc. All rights reserved.
- ・ Apple、Apple のロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、Macintosh、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- ・ App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
- ・ 「PlayStation」、「PS4」および「PS3」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- ・ ニンテンドー 3DS LL およびニンテンドー 3DS は、任天堂の商標または登録商標です。
- ・ Wi-Fi[®]、WPA[™]、WPA2[™]、Wi-Fi Protected Setup[™] とそのロゴは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- ・ Google、Android、Google Chrome は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・ Firefox は、米国 Mozilla Foundation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ Opera は Opera Software ASA の商標または登録商標です。Opera に関する詳細については、<http://www.opera.com/ja/> をご覧ください。
- ・ LTE (商標) は欧州電気通信標準協会 (ETSI) の登録商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

