


クイックスタート

電源を入れる



- ・電源を入れるとロック画面が表示されます。
- ・電源を入れてから電源キーを押したり、一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。
- ・画面消灯時に電源キーを押すと画面が点灯し、ロック画面が表示されます。

2019年11月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名: S6
製造元: 京セラ株式会社



モバイルネットワーク
やめましょう、
歩きスマホ。

キケン!
水ぬれ充電

あぶない!
電池への衝撃

5SKTDB05LFX-
1119SZ




android one

S6

電源キーを長く押す


ロック画面

ホーム画面



新着通知
2回押すと、
通知内容を確認
できます。


ロック画面で上にドラッグ/フリックすると、ホーム画面もしくはロック解除画面が表示されます。ロック解除画面が表示された場合は、パターン/PIN/パスワードを入力して、ロックを解除してください。



お気に入りトレイ
起動するアプリは、カスタマイズ
することもできます。

ホーム画面で上にドラッグ/フリックすると、**ランチャー画面**(アプリの一覧画面)が表示されます。

各部の名称/キー操作



取扱説明書

お問い合わせ先

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ Android ヘルプ

Android の標準的な機能およびサービスについて説明しています。

パソコンから

<https://support.google.com/android/>

■ 使いこなしガイド

Android ヘルプを補足する取扱説明書となります。S6 独自のアプリ等について説明しています。Android ヘルプとあわせてご確認ください。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://ymobile.jp/s/Og9TK>
※PDF 版もダウンロードできます。

■ My Y!mobile

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>

■ チャットサポート

“チャットでチャチャっど”相談!各種変更も可能です!

<http://ymobile.jp/s/EarSf>

■ 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0570-039-151

[オペレーター対応時間] 9:00 ~ 20:00 (年中無休)


■ 各種お手続き(通話料無料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0120-921-156


[受付時間] 自動音声応答により24時間受付(年中無休)

ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する
ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？
※色や形はメーカーによって異なります。



2 電源が入っているか確認する
「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。




3 ネットワークとパスワードを確認する

重要

ネットワーク
メモ：
※「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード
メモ：
※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

[製品名]Wi-Fiルーター
ネットワーク XXX-XXXX
パスワード 9999abcd



ステップ 2 スマートフォンを設定する



1 ランチャー画面で **設定** を押す



2 「ネットワークとインターネット」を押す



3 「Wi-Fi」を押す



4 **ON** を押す (**ON** 表示)

ステップ 1 で確認した **ネットワーク**

重要

5 **ネットワーク** を選ぶ

6 「パスワードを表示する」を押す

ステップ 1 で確認した **パスワード**

重要

7 **パスワード** を入れて「接続」を押す

ステータスバーに 、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

完了!

接続できない場合

ネットワークの欄に「パスワードを確認して、もう一度お試しください」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。



1 **ネットワーク** を選ぶ

2 「パスワードを表示する」を押す

3 **パスワード** を入れて「接続」を押す

ステータスバーに 、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

完了!