

DIGNO[®] ケータイ4

クイックスタート
A203KC

2022年7月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:DIGNO[®] ケータイ4
製造元:京セラ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク
お客様のご利用のスマホにはご対応。



キケン!
水ぬれ充電



やめましょう、
歩きスマホ。



あぶない!
電池への衝撃

5KKZ002250RX-
0722SZ



各部の名称



待受画面でのキー操作

メールメニューを表示
【長押し】メール新規作成

着信履歴を表示

カレンダーを起動

メインメニューを表示
【長押し】クローズポジション時の
マナー/シャッターキー操作の
ロック/解除

待受画面の
項目選択カーソルを表示

ブラウザを起動
【長押し】ブラウザメニューを表示

発信履歴を表示

カメラを起動
【長押し】データフォルダを表示

電話帳一覧を表示
【長押し】電話帳新規登録

すぐリンクを起動
【長押し】ダミー着信を起動

マナーモードメニューを起動
【長押し】マナーモードの設定/解除

簡易留守録リストを表示
【長押し】簡易留守録の設定/解除

待受画面の情報の表示/非表示
【長押し】電源OFFの確認画面を表示

電話番号入力

すぐ文字入力(すぐ文字の設定が有効のとき)
【長押し】電話帳検索画面を表示

【長押し】Bluetooth®のON / OFF

【長押し】+を入力

設定したアプリを起動

電卓を起動*

【長押し】通知パネルを表示

アラームを起動*

【長押し】アプリ履歴を表示

ソフトキーについて

メニュー

新着受信

画面下部に「メニュー」などが表示されているときに、
対応しているキーを押すとその機能が実行されます。

* 起動するアプリを変更できます。

ポインター



ブラウザやOfficeSuiteでは、マルチガイドキーを利用して、ポインターでの操作ができます。ポインターに対応したアプリを起動し、ポインターをONにすると、画面に表示されるポインター()を操作できるようになります。

項目の選択

マルチガイドキーで選択したい項目まで  を動かし、  を押すと項目を選択できます。

ポインター()のON/OFF


ポインターに対応したアプリで、  を長押しするたびに、ON/OFFを切り替えられます。

カスタマイズキー

カスタマイズキーを設定する
よく使うアプリや機能を  /  /  に設定して、すばやく起動できます。



設定するキーを選択して編集



カスタマイズキー

待受画面

ステータスバー

ステータスバーに表示されるおもなマークは次のとおりです。

- | | | |
|--|--|---|
|  新着メールあり |  バッテリーセーバー設定中 |  マナーモード設定中 |
|  発信中／着信中／通話中 |  ポインター有効 |  サイレントモード設定中 |
|  不在着信あり |  Bluetooth®利用可能 |  ドライブモード設定中 |
|  簡易留守録設定中 |  Wi-Fi接続中 |  機内モード設定中 |
|  緊急速報メール受信 |  アラーム設定中 |  ソフトウェア更新あり |

通知パネル／設定パネル

 を長押しすると、通知パネルが表示されます。通知パネルで  (簡易設定) を押しすると、設定パネルが表示されます。

通知パネル

新着メールや不在着信などの通知の内容を確認できます。



設定パネル

機内モードやWi-Fi、Bluetooth®などのON / OFFを切り替えることができます。



ウィジェット・アプリ

カレンダーやメモ帳などのウィジェットやアプリのショートカットを表示できます。

お知らせ

新着メールや不在着信などの通知があるとき、お知らせが表示されます。

目的の通知を選択して  を押しすと、通知内容を確認できます。

メインメニュー

本機の機能やサービスを利用できます。

フォントサイズの変更

画面に表示される文字の大きさを、次の操作で変更できます。

 →  (設定) → 「壁紙・ディスプレイ」
→ 「フォントサイズ」

ブラウザ画面の文字の大きさは、次の操作で変更できます。


ブラウザ起動中に  (メニュー) → 「設定」
→ 「文字サイズの変更」

メール

メールを送る



長押し



宛先/件名/本文を入力



(送信)

PCメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているメールを、本機でも同じように送受信することができます。




(メール)

→「PCメール」



電話

電話をかける(電話帳利用)



連絡先/電話番号選択



電話を受ける



着信中に



電話を切る



通話中に



その他の機能

Wi-Fi

ご自宅のWi-Fi環境などに接続して、インターネットを利用することができます。

 →  (設定) →
「無線・ネットワーク」→「Wi-Fi」
→「Wi-Fi機能」(表示) →
Wi-Fiネットワークを選択 →
パスワードを入力 →  (接続)



QRコード読み取り(カメラ)

バーコード(QRコードやJANコード)を読み込み、ウェブ検索などに利用できます。

 →  (メニュー) →
「QRコード読み取り」 →
「ON」



緊急速報メール

緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報などが配信されます。緊急速報メールを受信すると緊急速報メールの受信通知画面が表示され、着信音とバイブレーションでお知らせします。



電話帳移行

かんたんデータコピーを利用して、携帯電話などほかの機器へ電話帳を送信できます。

 →  (サービス)
→ 「かんたんデータコピー」



以降は画面の指示に従って操作してください。

取扱説明書

本機またはパソコンでも確認できます。
<https://ymobile.jp/s/XJ7ev>
※PDF版もダウンロードできます。

本機のバーコードリーダーで下記QRコードを読み取ってもアクセスできます。操作方法については本書の「QRコード読み取り(カメラ)」を参照してください。



お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■各種お手続き(My Y!mobile)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



■カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じた、最適な解決方法をご案内します。

<https://ymobile.jp/s/QOOhGf>



ワイモバイル カスタマーサポート

検索