


USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや本機（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外し時は、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。




1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


ディスプレイ面を下にして、USIMカードスロットカバーを開ける



- ・USIMカードスロットの○部（くぼみ）に爪を入れ、USIMカードスロットカバーを開けます。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


USIMカードのIC部分を下にして、カチッと音がするまで挿入する




- ・切り欠きの向きに注意してください。
- ・USIMカードの取り付けのときは、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。

3

USIMカードスロットカバーを閉じる




 USIMカードの取り付けが完了します。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


ディスプレイ面を下にして、USIMカードスロットカバーを開ける



- ・USIMカードスロットの○部（くぼみ）に爪を入れ、USIMカードスロットカバーを開けます。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


USIMカードを少し押し込んでからゆっくり離し、USIMカードの先端をつまんで取り外す




- ・USIMカードの取り外しのときは、IC部分に触れたり、傷つけないようにご注意ください。

3

USIMカードスロットカバーを閉じる



 USIMカードの取り外しが完了します。