

Wi-Fiスポットの設定を行う

本機はソフトバンクWi-Fiスポットなどと接続して、インターネットに接続できます。このインターネット接続のことをWi-Fiスポット機能と呼びます。


ソフトバンクWi-Fiスポットを設定する

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用してインターネットに接続します。

- ・ソフトバンクWi-Fiスポット用パスワードは、ご契約時に設定した4桁の暗証番号です。

1

ホーム画面で または → **ソフトバンクWi-Fiスポット**





2



3

4桁のログインパスワードを入力



 ソフトバンクWi-Fiスポットに接続し、インターネットに接続できるようになります。

- ・数字の入力方法は、「数字を入力する（パスコードなどの入力時）」を参照してください。