

iPhone/iPod touch/iPadを接続する

iPhone/iPod touch/iPadと本機を接続してインターネットに接続します。

! Wi-Fi名（ネットワーク名）、パスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）について

Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）については、「Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名は、「603HWa-」または「603HWb-」で始まる英数字です。


Wi-Fi名やパスワード（セキュリティキー）を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。

本機に設定したWi-Fi名以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。


iPhone/iPod touchを接続する



画面表示や手順は、iPhoneのiOS 10で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名（SSID A）」に接続する場合を例にして説明しています。

1

（長押し）



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると （Wi-Fi通信規格（2.4G/5G）/接続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インターネット接続中アイコン）が点灯します。

2

設定  Wi-Fi



3

Wi-FiをONにする




 iPhone/iPod touchの無線LAN機能がONになります。

4

「ネットワークを選択...」リストから本機のWi-Fi名をタップ




・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

5

パスワード（セキュリティキー）を「パスワード」に入力 →

接続 または Join




接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：📶 → 📶📶）。

iPadを接続する

画面表示や手順は、iPadのiOS 10で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名（SSID A）」に接続する場合を例にして説明しています。

1

🔘（長押し）



電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

無線LAN機能がONになると📶4G（Wi-Fi通信規格（2.4G / 5G） / 接続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると📶📶（インターネット接続中アイコン）が点灯します。

2

設定 → Wi-Fi



3

Wi-FiをONにする




iPadの無線LAN機能がONになります。


4

「ネットワークを選択...」リストから本機のWi-Fi名をタップ







・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

5

パスワード（セキュリティキー）を「パスワード」に入力 

接続



 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。