

本機の情報を確認する

本機の情報を確認する


本機のソフトウェアバージョンなど、各種情報を確認できます。

項目	説明
機種名	本機の機種名（603HW）です。
IMEI	本機の製造番号です。
電話番号	USIMカードに登録されている電話番号です。
ハードウェアバージョン	ハードウェアのバージョンです。
ソフトウェアバージョン	現在のソフトウェアのバージョンです。
ファームウェアバージョン	現在のファームウェアのバージョンです。
WEB UIバージョン	現在のWEB UIのバージョンです。
WAN IPアドレス	本機に割り当てられたIPアドレスです。このIPアドレスでインターネットに接続します。

1

WEB UIのメニューで **設定**



 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

ログイン

パスワード:
初期パスワードはクイックスタートや取扱説明書をご確認ください

.....

パスワードを表示

ログイン

設定画面が表示されます。

3

端末情報



端末情報が表示されます。