


着信履歴／発信履歴／発信頻度を利用する


着信履歴／発信履歴／発信頻度から電話をかける

1



 (着信履歴) /  (発信履歴)



 着信履歴／発信履歴一覧画面が表示されます。




・ を押すと、着信履歴／発信履歴／発信頻度を切り替えられます。

2


着信履歴／発信履歴／発信頻度から連絡先を選択  



 発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。
・発信履歴／着信履歴の場合は、連絡先を選択   (詳細) と操作して、履歴の詳細画面を表示してから  を押しても発信できます。

3

通話を終えるときは 









 通話が終了します。

・本機を閉じて、通話を終えることができます。

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面のマークの見かた

着信履歴一覧画面を例に説明します。








マーク	意味
	発信
	着信
	不在着信
	不在着信 (ワン切り) ¹
	不在着信 (簡易留守録あり)
	着信拒否
	HD Voice通話
	留守番電話

1 約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。








+ 着信履歴／発信履歴／発信頻度利用時の操作

着信履歴／発信履歴／発信頻度からメール／SMSを作成する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択  
(メニュー)  発信  SMS作成 / メール作成







 メール作成画面／SMS作成画面が表示されます。


着信履歴／発信履歴／発信頻度から番号を付加して発信する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択  
(メニュー)  発信  特番付加  184 / 186
/ 国際電話  

・国際電話 と操作したときは、相手の国番号を選択してください。




着信履歴／発信履歴／発信頻度の電話番号を電話帳に登録する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択  
(登録)  新規登録 / 追加登録  項目を入力 
 (登録)

 電話帳編集画面が表示されます。


・追加登録 と操作したときは、電話帳から宛先を選択します。







着信履歴から簡易留守録を再生する

着信履歴一覧画面で履歴を選択   (詳細)   (メニュー)  簡易留守録再生






・簡易留守録がある履歴を選択したときに表示されます。

着信履歴の電話番号を着信拒否に登録する











着信一覧画面で履歴を選択   (メニュー)  着信拒否登録  [新規登録]





・電話番号指定による着信拒否は   電話機能  通話設定  着信拒否  電話番号指定  リスト化された着信を拒否 と操作すると設定できます。設定方法について詳しくは、「指定した電話番号からの着信を拒否する」を参照してください。



着信履歴／発信履歴／発信頻度を1件削除する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択   (メニュー)  削除  1件削除  はい

着信履歴／発信履歴／発信頻度を選択して削除する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で  (メニュー)  削除  選択削除  履歴を選択   ( 表示)   (削除)  はい

・削除する履歴を選択時に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべての履歴を選択 () / 解除 () できます。

・削除する履歴を選択時に  (メニュー)  詳細 と操作すると、履歴の詳細を表示できます。