

簡易留守録を利用する

電話を受けられないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。

簡易留守録を設定する

1

クリア バック (長押し)



簡易留守録が有効になります。

・簡易留守録を解除するには、再度 バック (長押し) と操作します。

簡易留守録の詳細を設定する

応答時間を設定する

□ → 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録 → 応答時間 → 応答時間を選択 → (確定)

オリジナルの応答メッセージを設定する

□ → 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録 → 応答メッセージ → (編集) → 新規録音 → □ (開始) → メッセージを録音 → □ (停止) → オリジナル → (決定)

簡易留守録を再生する

1

簡易留守録



簡易留守録リスト画面が表示されます。

・待受画面で バック を押しても、簡易留守録リスト画面を表示できます。

2

再生する用件を選択 → □




用件再生画面が表示されます。

・未再生の用件には 、再生済みの用件には が表示されます。

3

□ (再生)



用件が再生されます。

簡易留守録再生時の操作

再生を停止する

用件再生中に □ (停止)

用件を1件削除する

簡易留守録リスト画面で用件を選択 → [] (メニュー) →

[削除] → [1件削除] → [はい]

- 用件再生画面で [] (メニュー) → [削除] → [はい] と操作しても削除できます。

用件を選択して削除する

簡易留守録リスト画面で [] (メニュー) → [削除] → [選

[択削除] → 用件を選択 → [] ([] 表示) → [] (削除) → [はい]

- 用件を選択中に [] (メニュー) → [全選択] / [全解除] と操作すると、すべての用件を選択 ([]) / 解除 ([]) できます。

用件を保護／解除する

簡易留守録リスト画面で用件を選択 → [] (メニュー) →

[保護／解除]

- 保護された用件には [] / [] が表示されます。

- 用件再生画面で [] (メニュー) → [保護／解除] と操作しても切り替えられます。