

データを利用する（データフォルダ）

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各アプリでデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入力すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

データフォルダについて

データフォルダでは、次の種類別にフォルダが表示されます。

フォルダの種類	表示されるファイル
画像	本機のカメラで撮影したフォトやその他の静止画ファイルが表示されます。
動画	本機のビデオカメラで撮影したムービーやその他の動画ファイルが表示されます。 動画の再生について詳しくは、「動画を再生する」を参照してください。
音楽	音楽、効果音のファイルが表示されます。 音楽の再生について詳しくは、「音楽を再生する」を参照してください。
書類	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
電話帳・予定	電話帳やカレンダーなどのバックアップファイルが表示されます。
ファイルマネージャー	ファイルマネージャーを起動します。

ファイルを確認する

1

（長押し）




 データフォルダ画面が表示されます。

・待受画面で   データ と操作してもデータフォルダ画面を表示することができます。

2

フォルダの種類を選択  



 フォルダ一覧画面が表示されます。

3

ファイルを選択  



 ファイルが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。


- ・ /  を押すと次の画像／前の画像を表示できます。
- ・ /  を押すと画像を左／右に90度回転できます。
- ・ /  を押すと画像が拡大／縮小されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ データフォルダ利用時の操作

ファイルを電話帳や壁紙に設定する

ファイル一覧画面／ファイル表示画面で設定したいファイルを選択／表示  （メニュー）  登録  壁紙 /  絡先の写真  画面に従って操作

ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したい音楽ファイルを選択 →  (メニュー) → 

ファイルを1件送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択 →  (メニュー) →  →  → アプリを選択 →  → 画面に従って操作

- ・ファイル表示画面で  (メニュー) →  と操作してもファイルを送信できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ファイルを選択して送信する

ファイル一覧画面で  (メニュー) →  →  → 送信するファイルを選択 →  (表示) →  (送信) → アプリを選択 →  → 画面に従って操作

- ・ファイルを選択 →  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に  (メニュー) →  と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に  (メニュー) →  と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル選択時に  (メニュー) →  と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 →  (メニュー) →  →  → はい

- ・ファイル表示画面で  (メニュー) →  → はい と操作してもファイルを削除できます。

ファイルを選択して削除する


ファイル一覧画面で  (メニュー) →  →  → 削除するファイルを選択 (表示) →  (削除) → はい

- ・  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に  (メニュー) →  と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に  (メニュー) →  と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル選択時に  (メニュー) →  と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

ファイルの名前を変更する


ファイル一覧画面で変更するファイルを選択 →  (メニュー) →  → ファイル名を入力 →  →  (確定) → 

フォルダの表示方法を変更する

フォルダ/ファイル一覧画面で  (メニュー) →  表示設定 →  → 

- ・年月表示を選択すると、ファイルの作成日時から自動で年月でフォルダに分けて表示します。

フォルダ内の画像の表示方法を変更する

フォルダ/ファイル一覧画面で  (メニュー) →  表示設定 →  表示方法 → 

ファイルの詳細情報を表示する

ファイル一覧画面/ファイル表示画面で詳細情報を表示したいファイルを選択/表示 →  (メニュー) → 

ステータスバーやソフトキーを非表示にする

ファイル表示画面で 

ファイルマネージャーを利用する

1

 (長押し)



 データフォルダ画面が表示されます。

2

ファイルマネージャー



 ファイルマネージャー画面が表示されます。

3

フォルダを選択  



 ファイル/フォルダ一覧画面が表示されます。

4

ファイルを選択  



 ファイルが再生されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ ファイルマネージャー利用時の操作

表示するデータの保存先を切り替える

ファイル一覧画面で  (SD/本体)

ファイルを壁紙や電話帳に設定する

ファイル一覧画面/ファイル表示画面で設定したいファイルを選択/表示  (メニュー)  登録  壁紙 /  連絡先の写真  画面に従って操作

ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したいファイルを選択  (メニュー)  着信音に設定

ファイルを1件送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択  (メニュー)  送信  1件送信  アプリを選択  画面に従って操作

- ・ファイル表示画面で  (メニュー)  送信 と操作してもファイルを送信できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ファイルを選択して送信する

ファイル一覧画面で  (メニュー)  送信  選択送信  送信するファイルを選択  ( 表示)  送信)  アプリを選択  画面に従って操作

- ・ファイルを選択  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に  (メニュー)  再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル選択時に  (メニュー)  詳細情報 と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

ファイル/フォルダを1件コピー/切り取りする

ファイル/フォルダ一覧画面でコピー/切り取りするファイル/フォルダを選択  (メニュー)  コピー / 切り取り  1件コピー / 1件切り取り  貼り付けするファイル/フォルダの一覧画面を表示  (メニュー)  貼り付け

ファイル/フォルダを選択してコピー/切り取りする

ファイル/フォルダ一覧画面で (メニュー) → (コピー / 切り取り) → / → コピー/切り取りするファイル/フォルダを選択 → (表示) → (コピー/切り取り) → 貼り付けするファイル/フォルダの一覧画面を表示 → (メニュー) → (貼り付け)

- ・ファイル/フォルダを選択 → (表示) と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → (再生) と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル/フォルダ選択時に (メニュー) → (全選択) / (全解除) と操作すると、すべてのファイル/フォルダを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル/フォルダ選択時に (メニュー) → (詳細情報) と操作するとファイル/フォルダの詳細を表示できます。

ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 → (メニュー) → (削除) → (1件削除) → (はい)

- ・ファイル表示画面で (メニュー) → (削除) → (はい) と操作してもファイルを削除できます。

ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で (メニュー) → (削除) → (選択削除) → 削除するファイルを選択 → (表示) → (削除) → (はい)

- ・ファイルを選択 → (表示) と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → (再生) と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → (全選択) / (全解除) と操作すると、すべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → (詳細情報) と操作するとファイルの詳細を表示できます。

ファイルを検索する

ファイル一覧画面で (メニュー) → (検索) → (検索する文字を入力) → (検索)

- ・該当ファイルがないときは「見つかりません」と表示されます。
- ・該当ファイルがあるときはファイル一覧画面に表示されます。

ファイルを並べ替える

ファイル一覧画面で (メニュー) → (並べ替え) → (項目を選択) → (表示)

ファイルのタイトルを変更する

ファイル一覧画面で (メニュー) → (タイトル変更) → (変更するタイトルを入力) → (表示) → (確定) → (OK)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

フォルダを追加する

フォルダを追加したいファイル一覧画面で (メニュー) → (フォルダ追加) → (フォルダ名を入力) → (表示) → (確定) → (OK)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

表示方法を切り替える

フォルダ/ファイル一覧画面で (メニュー) → (表示設定) → (表示方法) → (グリッド) / (リスト(簡易)) / (リスト)

ファイル/フォルダの詳細情報を表示する

ファイル/フォルダの一覧画面/ファイル表示画面で詳細情報を表示したいファイル/フォルダを選択/表示 → (メニュー) → (詳細情報)

データフォルダにファイルマネージャー内のフォルダへのショートカットを作成する

ファイル/フォルダ一覧画面でショートカットを作成したいフォルダを選択 → (メニュー) → (ショートカット追加)