

# アプリ初回起動時の確認画面について

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

## アプリに必要な許可を設定する

アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。ここでは、（写真/動画）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- 機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。


1

ホーム画面で （写真/動画）



2

許可しない / 許可



 設定が完了します。

- 通常は「許可」を選択し、機能の利用を許可してください。
- 利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

## + その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

### アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で （設定） → （その他） → （アプリと通知）

→ アプリをタップ → （権限） → 機能をタップ

- 機能をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

### 機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面で （設定） → （その他） → （アプリと通知）

→ アプリの権限 → 機能をタップ → アプリをタップ

- アプリをタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。