

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。

ホーム画面の見かた



名称	説明
① ステータスバー	下にドラッグ／フリックすると、通知パネルを表示します。
② クイック検索ボックス	インターネットで情報を検索します。
③ 時刻／天気／歩数	時刻／天気／歩数を表示します。
④ アプリ	タップするとアプリを起動します。 フォルダにまとめられているアプリもあります。
⑤ よく使う連絡先	よく使う連絡先を登録し、かんたんな操作で電話をかけたり、メールやSMSを送信できます。
⑥ インジケーター	ホーム画面の現在の位置を示します。

ホーム画面のページを切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面のページを切り替えることができます。

- ほかのホーム画面のページを表示しているときに (ホームキー) を押すと、ホーム画面の一一番左のページに戻ります。

