

データを保存する

本体の各種データをサーバー／SDカードに保存します。
また、定期的に自動で保存するように設定することができます。

データの保存について

保存できるデータの種類について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータが保存できます。

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2018年11月11日に保存された電話帳データは、「181111100.vcf」となります。同じ日に複数のデータを保存した場合は「181111101.vcf」となり、下2桁の数字が増えていきます。

保存できる数について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータは、サーバー／SDカードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

データ保存時のご注意

保存したデータについて

ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

保存先について

保存先は、次の点についてご注意ください。

・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユーザーメモリや本体にデータが保存されます。発着信履歴、画像、音楽、動画のデータはSDカードのみに保存できます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

サーバーに保存する

1

ホーム画面で (ツール) → (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)



3

サーバー



・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して「ログイン」をタップし、「同意する」をタップしてください。

4

保存する項目をタップ (表示)



・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
・複数選択することもできます。
・「データ」の をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます (表示)。

5

実行



保存が開始されます。

6

OK



保存が完了します。

SDカードに保存する

1

ホーム画面で (ツール) → (あんしんバックアップ)



- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)



3

SDカード



4

保存する項目をタップ (表示)



- タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- 複数選択することもできます。
- 「データ」の をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます (表示)。

5

実行



保存が開始されます。

6

OK



保存が完了します。

定期的に自動で保存する

1

ホーム画面で (ツール) → (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

定期保存設定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

更新頻度／保存先／保存対象を設定



保存



定期保存が設定されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

定期保存利用時のご注意

定期保存を利用するときは、次の点についてご注意ください。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・サーバーへの定期保存を確実に行うためには、夜間充電状態にしておくことをおすすめします。充電状態ではない場合、省電力機能によりサーバーへの定期保存が失敗することがあります。
- ・本体に登録されている電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータの全件をサーバー／SDカードに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
- ・保存先を **サーバーに保存** に設定したときは、電話帳、カレンダーのデータのみ保存します。
- ・メールは本機能では保存できません。