

セキュリティと現在地情報の設定

セキュリティと現在地情報の設定

スタート画面のセキュリティや、USIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
セキュリティの種類	セキュリティの種類を設定します。詳しくは、「スタート画面をアレンジする」を参照してください。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
パスワードを表示	パスワード入力時にパスワードを短い間表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末を管理するアプリの確認と、有効／無効の設定をします。
SIMカードロック設定	USIMカードロックに関する設定を行います。
暗号化と認証情報	暗号化と認証情報に関する設定をします。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
画面の固定	本機で特定のアプリの画面だけが表示されるように設定します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	アプリの使用履歴データにアクセスできるアプリを管理します。
Google Play プロテクト	本機を定期的にスキャンし、セキュリティ上の脅威を確認するかどうかを設定します。
端末を探す	本機の紛失時にリモートで位置を特定したりするかどうかを設定します。
セキュリティアップデート	ソフトウェアアップデートの更新の有無を確認したり、更新ファイルの自動更新を設定したりします。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他 → セキュリティと現在地情報



■ セキュリティと現在地情報の設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



■ 設定が完了します。

セキュリティと現在地情報の操作

特定のアプリの画面だけが表示されるように設定する

セキュリティと現在地情報の設定画面で **画面の固定** → **OFF** (**ON** 表示) → 画面を固定したいアプリを起動 → **アプリ履歴** → **1** → **はい**
・画面の固定を解除するときは、**戻る** と **アプリ履歴** を同時にロングタッチしてください。

スタート画面にメッセージを表示する

セキュリティと現在地情報の設定画面で **設定** → **スタート画面メッセージ** → メッセージを入力 → **保存**

位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	位置情報を特定するモードを設定します。
アプリレベルの権限	アプリごとに位置情報の権限を設定します。
スキャン	位置情報の精度を向上させるためにWi-FiやBluetooth®のスキャンをするかどうかを設定します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリについて設定します。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリを表示します。

1

ホーム画面で (設定)



2

その他 セキュリティと現在地情報 位置情報



3

(表示)



位置情報がONになります。

・位置情報をOFFにするときは、 をタップします (表示)。

4

各項目を設定



設定が完了します。

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「暗証番号について」を参照してください。
PINコード	USIMカードの暗証番号です。 詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。
ロックNo.	スタート画面のセキュリティを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「スタート画面をアレンジする」を参照してください。
WPS PIN	WPS対応機器と接続するための暗証番号です。 詳しくは、「アクセスポイントを選択して接続する」を参照してください。

PINの種類について

USIMカードの暗証番号である「PINコード」のほかに、WPS対応機器に接続する際に入力する「WPS PIN」があります。それぞれ異なる暗証番号となりますので、お忘れにならないよう、ご注意ください。

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。