

システムの設定

システムの設定

言語と入力や日付と時刻、バックアップ、ソフトウェア更新、リセットに関する確認や設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
バックアップ	バックアップに関する設定ができます。
ソフトウェア更新	ソフトウェア更新に関する設定ができます。 詳しくは、「ソフトウェアの更新について」を参照してください。
リセット オプション	データの初期化を行うことができます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  システム



3

各項目を設定



 設定が完了しました。

言語と入力の設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語	画面に表示される言語を設定します。
現在のキーボード	スマホ入力 (iWnn IME) とケータイ入力 (iWnn IME ケータイ入力) を切り替えます。
仮想キーボード	画面上のキーボードや音声入力に関する設定をします。
物理キーボード	本機に接続されたキーボードに関する設定をします。
入力アシスタント	自動入力サービスなどの入力アシスタントに関する設定をします。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  システム  言語と入力



 言語と入力画面が表示されます。

3

各項目を設定



 設定が完了しました。

+ 言語と入力利用時の操作

表示する言語を設定する

言語と入力画面で **言語** → 言語をタップ → OK

スマホ入力とケータイ入力を切り替える

言語と入力画面で **現在のキーボード** → iWnn IME / iWnn IME ケータイ入力

キーボード／音声入力を設定する

言語と入力画面で **仮想キーボード** → 設定するキーボード / 音声入力をタップ → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

・ **キーボードを管理** → 非表示にするキーボードをタップ (OFF 表示) と操作をすると、キーボードの一覧からキーボードを非表示にできます。

マウス／トラックパッドのポインタの速度の設定をする

言語と入力画面で **ポインタの速度** → バーをドラッグして速度調整 → OK

テキスト読み上げ時の出力を設定する

言語と入力画面で **テキスト読み上げの出力** → 項目をタップ → 画面の指示に従って操作

日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
自動設定	日付を自動的に設定します。
自動タイムゾーン	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 自動設定を解除 (OFF 表示) しているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 自動設定を解除 (OFF 表示) しているときに設定できます。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。 自動タイムゾーンを解除 (OFF 表示) しているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (設定)



2

その他 → システム → 日付と時刻



3

各項目を設定



設定が完了しました。

24時間表示に設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他 → システム → 日付と時刻



3

24時間表示



設定が完了しました。

- ・**24時間表示** をタップするたびに、24時間表示 () / 12時間表示 () が切り替わります。

バックアップ

バックアップに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google ドライブへのバックアップ	アプリのデータなどをバックアップするかどうかを設定します。
アカウント	バックアップに使用するアカウントが確認できます。
有効なバックアップ	バックアップするコンテンツについて設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他 → システム → バックアップ



3

各項目を設定



設定が完了しました。

リセット オプション

データの初期化を行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	内容
ネットワーク設定のリセット	ネットワーク設定をリセットします。
アプリの設定をリセット	アプリの設定をリセットします。
データの初期化	本機のデータの初期化を行います。

- 初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- 消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他 → システム → リセット オプション



3

各項目を設定



 設定が完了しました。