

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

🔔 USIMカードについて

USIMカードのお取り扱い

USIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。



1 IC（金属）部分

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、下記のワイモバイルのウェブサイトをご参照ください。
<https://www.ymobile.jp/support/product/usim/>
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

USIMカードオープナーのお取り扱い

USIMカードオープナーを紛失した場合には、ペーパークリップで代用できます。先の尖ったもの（ピンなど）は使用しないでください。



USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

- ・トレイの取り外しは、付属のUSIMカードオープナー（試供品）をご使用ください。
- ・SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを解除してから、USIMカードの取り付け/取り外しを行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1

USIMカードオープナーをトレイジェクトホールに水平に差し込む




2

トレイをまっすぐに引き出し、本機からトレイを取り出す



3

USIMカードのIC（金属）面を下に向けてトレイに取り付ける



- ・切り欠きの方向にご確認ください。
- ・トレイには、USIMカード外れ防止爪があります。USIMカードを上から押して、しっかりと取り付けてください。

4

トレイを本機に差し込み、奥までまっすぐ押し込む



🚩 USIMカードの取り付けが完了します。

- ・本機とトレイにすき間がないことを確認してください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

- ・トレイの取り外しは、付属のUSIMカードオープナー（試供品）をご使用ください。
- ・SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを解除してから、USIMカードの取り付け/取り外しを行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。


1

USIMカードオープナーをトレイジェクトホールに水平に差し込む




2

トレイをまっすぐに引き出し、本機からトレイを取り出す




3

トレイからUSIMカードを取り外す



4

トレイを本機に差し込み、奥までまっすぐ押し込む



 USIMカードの取り外しが完了します。

- ・本機とトレイにすき間がないことを確認してください。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ワイモバイルのウェブサイトをご確認ください。