

画面について

ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。ホーム画面をカスタマイズして、アプリのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。



ホーム画面の見かた




名称	説明
1 ステータスバー	下にドラッグすると、通知パネルを表示します。2本指で下にドラッグすると、クイック設定パネルを表示します。
2 現在の表示位置 ¹	ホーム画面シートが複数あるときに、現在の表示位置を表示します。
3 ドック	アイコンをタップすると、アプリや機能を起動できます。お好みのアプリのショートカットを最大6つまで設定できます。フォルダを作成することもできます。ホーム画面のシートを切り替えても常に表示されます。
4 ホームタッチボタン	アイコンをタップして操作します。
5 カスタマイズエリア	アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。
6 ランチャーボタン	ランチャー画面を表示します。

1 ホーム画面シートが1つのときは表示されません。


ホーム画面シートを切り替える








ホーム画面シートが複数あるときにホーム画面を左右にフリック/スワイプすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  をタップすると、最初のホーム画面に戻ります。

ホームタッチボタン

画面下部のアイコンが表示される領域を「ホームタッチボタン」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。ホームタッチボタンは最大5つまで表示することができます。ホームタッチボタンをカスタマイズして、アプリのショートカットを追加したり、並び方を変更することができます。詳しくは、「表示の設定」を参照してください。



名称	説明
 (戻る)	前の画面に戻ります。キーボード表示時は  の表示に変わり、タップするとキーボードを閉じます。
 (ホーム)	ホーム画面を表示します。
 (履歴)	最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。
 (お知らせ)	通知パネルを表示します。
 (キャプチャー+)	キャプチャー+を起動します。
 (Qスライド)	Qスライドアプリ一覧を表示します。



縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。




マルチウィンドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。あらかじめ、操作したい2つのアプリを起動しておいてください。ここでは、 (電卓) と  (電話) を表示、操作する方法を例に説明します。

- ・アプリによっては、マルチウィンドウで表示できないものがあります。


1





 最近使用したアプリの履歴が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


操作したいアプリの 





 マルチウィンドウ画面に切り替わり、マルチウィンドウ画面上にアプリが表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3





マルチウィンドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に操作したいアプリの 



 マルチウィンドウ画面下にアプリが表示されます。

+ マルチウィンドウ画面表示時の操作


アプリを切り替える

- ホームタッチボタンで  → 操作したいアプリの 
- ・ホームタッチボタンの  を繰り返しタップしたり、 をタップして操作したいアプリを選択することもできます。

マルチウィンドウの表示幅を変更する

- 仕切りバー () を上下にドラッグ


マルチウィンドウを終了する

- ホームタッチボタンで  をロングタッチ

スクリーンショットを撮る

電源キーと音量(下)キーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。



- ・撮影したスクリーンショットは、 (ギャラリー) などから確認することができます。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



2

壁紙とテーマ



3

壁紙を選択




- ・「推奨」に表示されている壁紙をタップすると、SmartWorldに接続し、壁紙をダウンロードすることができます。

4


OK



- ・本機で撮影/保存した画像を壁紙にする際に表示されます。
- ・トリミング枠をドラッグして、壁紙をトリミングすることができます。
- ・ をタップすると、ホーム画面シートを切り替えたときの壁紙の見えかたを設定できます。

5


ホーム画面 / 画面のロック (表示)




- ・ が表示されている画面に選択した壁紙が表示されます。

6

壁紙に設定



- ・  壁紙が設定されます。

テーマを変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 壁紙とテーマ



2

「テーマ」タブをタップ → テーマを選択




- ・ 「推奨」に表示されているテーマをタップすると、SmartWorldに接続し、テーマをダウンロードすることができます。
- ・ 現在使用しているテーマには、 が表示されます。

3

適用



- ・  テーマが設定されます。

アイコンを設定する

ホーム画面やランチャー画面に表示されるアイコンを変更できます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 壁紙とテーマ



2


「アイコン」タブをタップ → アイコンを選択



- ・アイコンは、あらかじめSmartWorldからダウンロードしておいてください。
- ・「推奨」に表示されているアイコンをタップすると、SmartWorldに接続し、アイコンをダウンロードすることができます。
- ・現在使用しているアイコンには、✔が表示されます。

3

適用



アイコンが設定されます。

ショートカットを追加する

ホーム画面にアプリのショートカットを追加します。

1


ホーム画面で



ランチャー画面が表示されます。

2

ショートカットを作成するアプリをロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ



ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。


項目	説明
アプリのゴミ箱	24時間以内に削除したアプリを復元することができます。
カレンダー	カレンダーの予定を表示します。
ショートカット設定	設定で表示される項目のショートカットを作成します。
スプレッドシートの新しいスプレッドシート	Google スプレッドシートで新しいスプレッドシートを作成します。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
スライドの新しいプレゼンテーション	Google スライドで新しいプレゼンテーションを作成します。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
ドキュメントの新しいドキュメント	Google ドキュメントで新しいドキュメントを作成します。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
マップ	Google マップを利用できます。
音楽	音楽の再生や、各種操作ができます。
時計	時計を表示します。タップすると「時計」アプリを起動します。
天気	天気を表示します。
連絡先	登録している連絡先に電話を発信したり、メッセージを送ることができます。
Chrome	Chromeのブックマーク一覧の表示や検索を利用できます。
Gmail	Gmailの表示やラベルを使った表示ができます。
Google	現在地の情報の表示やGoogle 検索、本機のそばで流れている曲の検索ができます。
Google Play Music	Google Play Musicを利用できます。
Q×モ+	Q×モ+を利用できます。
Smart Doctor (最適化)	スマートドクターの最適化機能を利用できます。
Y!mobileメール	Y!mobileメールの未読数の表示とアプリの起動ができます。
(4X1) Yahoo! 検索	Yahoo!検索を利用できます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ウィジェット**


2




 ウィジェット一覧画面が表示されます。

3

追加したいウィジェットをロングタッチ




・  が表示されているウィジェットは、タップするとウィジェットの一覧が表示されます。一覧から追加したいウィジェットをロングタッチしてください。

4

追加したい場所にドラッグ



 ウィジェットが追加されます。

・ 設定画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → **削除** ヘッドラッグ → **削除**

フォルダを追加する

1


ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



 フォルダが追加されます。

+ フォルダの操作




フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをタップ → フォルダ名を入力 → OK

フォルダの背景色を設定する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをタップ → 「フォルダー色」より色を選択 → OK

フォルダにショートカットを追加する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部の  → 追加したいアプリをタップ ( 表示) →  完了

・フォルダの上にアイコンをドラッグしても追加できます。