

MMS / SMS設定

MMS / SMSに関する設定を行います。

MMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
表示方法	会話型表示とリスト型表示を切り替えます。
カラーテーマ	背景色などに使用される色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
アドレス別通知設定	送信元アドレス別の通知設定を登録します。
指定ドメイン受信設定	指定ドメインのメールBOXで受け取るドメインを指定します。
フィルター設定 ¹	受信するメールを指定したフォルダーに自動で振り分ける設定をします。
署名 ¹	設定した署名をメールの末尾に自動的に入力します。
MMSメールアドレスの確認	MMSメールアドレスを確認します。
MMSの引継ぎ	メッセージで受信したMMSデータを引継ぎます。
メール (MMS) をバックアップ	メールデータをバックアップします。

1 表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

1


ホーム画面で  (メール)



2

  設定



 設定画面が表示されます。

3

MMSのアカウントをタップ



4

各項目を設定



 設定が反映されます。

+ 設定利用時の操作

メールBOX / メール送受信 / 受信箱 / メール詳細画面に表示される文字の大きさを変更する



設定画面で **文字の大きさ**  **小** / **中** / **大** / **特大**

・会話型表示では、メール詳細画面に表示される文字の大きさを変更できません。

会話型で見るボタンを表示するかどうかを設定する

設定画面で **会話型で見るボタンを表示する**

・リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタンを表示 / 非表示にできます。

・**会話型で見るボタンを表示する** をタップするたびに、設定  / 解除  が切り替わります。

会話型で送信確認をするかどうかを設定する

設定画面で **会話型で送信確認をする**

- ・ **会話型で送信確認をする** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

リスト型でメールを転送する際に、文頭に記号を追加するかどうかを設定する

設定画面で **転送の文頭に「>」を追加する**

- ・ **転送の文頭に「>」を追加する** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。


迷惑メールとして登録した相手を一覧で表示する

設定画面で **登録済み迷惑メール**

- ・ 表示されている相手をタップすると、詳細情報が表示されます。

迷惑メールとして登録した相手を解除する

設定画面で **登録済み迷惑メール** → **迷惑メール登録を解除したい相手の** → **OK**

 選択した相手の迷惑メール登録が解除され、相手のメールが迷惑メールフォルダーに振り分けられなくなります。

かんたん迷惑メールブロックを利用するかどうかを設定する

設定画面で **かんたん迷惑メールブロック**

- ・ **かんたん迷惑メールブロック** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

SMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
カラーテーマ	背景色などに使用される色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
アドレス別通知設定	送信元アドレス別の通知設定を登録します。
SMSの引継ぎ	メッセージで受信したSMSデータを引継ぎます。

1


ホーム画面で  (メール)



2

 → **設定**



 設定画面が表示されます。


3

SMSのアカウントをタップ



各項目を設定



 設定が反映されます。



+ 設定利用時の操作

メールBOX／メール送受信画面に表示される文字の大きさを変更する

設定画面で **文字の大きさ**  **小** / **中** / **大** / **特大**

会話型で送信確認をするかどうかを設定する

設定画面で **会話型で送信確認をする**

・ **会話型で送信確認をする** をタップするたびに、設定
() / 解除 () が切り替わります。