

テレビ（ワンセグ）を見る

放送波の受信状況に応じて、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を見ることができます（海外では利用できません）。

? こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときはテレビを起動できません。充電後に起動してください。

Q. テレビが見られない

A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないと受信できません。電波の強い場所へ移動してください。

! テレビ利用時のご注意

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルリストを設定してください。

🚫 運転中や歩行中はテレビを利用しない


自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。

ワンセグ用アンテナケーブルについて

テレビ（ワンセグ）を見るときは、必ずワンセグ用アンテナケーブルを本機に接続してください。

1

ワンセグ用アンテナケーブルを、本機のイヤホンマイク端子に接続する



🔵 ワンセグ用アンテナケーブルの接続が完了します。

・イヤホン（市販品）で音声を聴くときは、イヤホンにワンセグ用アンテナケーブルに接続してから、ワンセグ用アンテナケーブルを本機に接続してください。

! ワンセグ用アンテナケーブル利用時のご注意

イヤホン（市販品）の取り外しについて

ワンセグ用アンテナケーブルを本機に接続後、イヤホン（市販品）をゆっくり差し込んだり、取り外し/差し込みをすばやく繰り返す場合は、イヤホン接続中に表示されるステータスアイコンの認識エラーが発生することがあります。エラーが発生した場合はイヤホンを取り外した後、再度差し込むと正常に認識されません。

Bluetooth®機器について

SCMS-T方式に対応していないBluetooth®機器ではテレビの音声は出力されません。

イヤホン（市販品）とBluetooth®機器の接続について

イヤホン（市販品）とBluetooth®機器の両方を本機に接続した場合、後に接続した機器から音声出力されます。

利用できない機能について

テレビは著作権保護のため、以下の機能は利用できません。

- ・スクリーンショット
- ・Qメモ+

チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）


1

ホーム画面で



2

（テレビ）



エリア選択画面が表示されます。

3

地方をタップ → 都道府県をタップ → 地域をタップ



チャンネルの検索が始まり、終了するとテレビが起動します。

テレビを見る


1

ホーム画面で



2


（テレビ）



テレビ視聴画面が表示されます。


3

チャンネルをタップ



タップしたチャンネルの放送画面が表示されます。

テレビ視聴画面の見かた



1 番組のタイトルと放送時間

2 テレビ放送エリア

右端で上下にドラッグすると、音量を変更できます。
左端で上下にドラッグすると、画面の明るさを変更できます。
左右にフリック/スワイプすると、チャンネルを切り換えられます。
横画面表示時にタップすると、全画面表示を切り換えられます。

3 チャンネルエリア

4 画面をロック

テレビ視聴画面を全画面表示でロックします。🔒 をタップすると、ロックを解除します。

5 音声出力切替¹

6 メニュー

7 音量を調節

8 データ放送を表示

9 詳細情報を表示

10 チャンネル一覧/番組表一覧の切り替え

11 チャンネル一覧/番組表一覧エリア

¹ イヤホンが接続された場合のみ表示されます。