

システムの設定

システムのアップデートや言語と入力、日付と時刻、バックアップ、リセット、端末情報に關しての確認や設定ができます。

システムの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
更新センター	LGのアプリの更新や、システムアップデートを行います。詳しくは、「システムアップデートについて」を参照してください。
言語と入力	表示言語や文字入力に關する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に關する機能を設定できます。
メモリ	メモリの使用状況を確認できます。
バックアップ	バックアップに關する設定ができます。
再起動と初期化	自動再起動の設定や、ネットワーク設定のリセット、アプリの設定のリセット、初期状態にリセットができます。
端末情報	端末の状態や法的情報、Androidのバージョンを確認できます。
規制と安全に關する情報	規制と安全に關する情報を表示します。

+ システムの設定利用時の操作

使用する言語を設定する

システムの設定画面で **言語と入力** → **言語** → 言語をタップ

入力方法を設定する

システムの設定画面で **言語と入力** → **現在のキーボード** → 入力方法をタップ

オンスクリーンキーボードを設定する

システムの設定画面で **言語と入力** → **オンスクリーンキーボード** → 設定するキーボードをタップ → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

テキスト読み上げの動作を設定する

システムの設定画面で **言語と入力** → **音声出力** → 項目をタップ → 画面に従って操作

- ・ **プレビュー** をタップすると、設定した結果を確認できます。
- ・ **リセット** をタップすると、設定を元に戻します。

マウス/トラックパッドのポインターの速度の設定をする

システムの設定画面で **言語と入力** → **ポインター速度** → **ポインター速度** を左右にドラッグして速度調整 → **OK**

内部ストレージやSDカードにバックアップする

システムの設定画面で **バックアップ** → **バックアップとリストア** → **バックアップ** → 画面に従って操作

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Googleドライブにバックアップする

システムの設定画面で **バックアップ** → **Googleバックアップ** → 画面に従って操作

24時間表示に設定する


1

ホーム画面で



2

(設定)



3

システム



システム設定画面が表示されます。

4

日付と時刻



日付と時刻の設定画面が表示されます。

5

24時間表示 (表示)



24時間表示 をタップするたびに、ON (表示) / OFF () が切り替わります。

初期状態にリセットする

1

ホーム画面で   (設定)



2

システム



 システム設定画面が表示されます。

3

再起動と初期化



 再起動と初期化の設定画面が表示されます。


4


データの初期化



5


携帯電話のリセット




・SDカードも初期化する場合は、SDカードのデータを消去 をタップしてください ( 表示) 。

6

すべて削除



 初期状態へリセットされます。