

電源が入らない

電源キーを2秒以上押していない

電源キーを2秒以上長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、電源キーを押し続けてください。

電池残量がない

充電はできていますか。充電ができないときは、本機を充電してください。