


電源を入れる／切る

電源を入れる

1

画面に「KYOCERA」と表示されるまで、（長押し）



 電源が入り、しばらくすると待受画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電源を切る


1

（長押し）



2

はい



 電源が切れます。