


ポインターの使いかた

ブラウザ、OfficeSuiteなどポインターに対応したアプリで、ポインターをONにすると、画面に表示される （ポインター）をマルチガイドキーで操作できるようになります。

+ ポインター設定時の操作

ポインターをONにしたときに説明画面を表示するかどうかを設定する

☐ → 設定 → その他の設定 → ポインター → 利用ガイド通知

- ・利用ガイド通知と操作するたびに、設定（☒）／解除（☐）が切り替わります。


ポインターサイズを変更する

☐ → 設定 → その他の設定 → ポインター → ポインターサイズ → 小 / 大


ポインター速度を変更する



☐ → 設定 → その他の設定 → ポインター → ポインター速度 → 遅い / 通常 / 速い


ポインターをONにする

ポインターに対応したアプリを起動すると、画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。

1

ポインターに対応したアプリで （長押し）

 ポインターがONになり、画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。

- ・ポインターに対応していないアプリではONになりません。
- ・再度 （長押し）と操作するとポインターがOFFになります。