

電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスを登録することができます。
メールアドレスだけではなく、誕生日などを登録することもできます。
また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。

！ 電話帳利用時のご注意


電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。

大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


新しい連絡先を登録する

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレス（いずれかの入力必須）、グループを登録する方法を例に説明します。


1

（長押し）




 電話帳編集画面が表示されます。

2

姓 / 名 → 姓/名を入力 → 



 よみがなが自動的に入力されます。

3

電話帳の 電話番号 → 電話番号を入力 → 



4

メール欄の メールアドレス → メールアドレスを入力 → 




5

グループ欄の グループ名 → グループを選択 →  (表示) →  (登録)




・グループの作成方法について詳しくは、「電話帳のグループを設定する」を参照してください。

6

 (登録)




 連絡先が登録されます。

+ 連絡先登録時の操作

写真を登録する

電話帳編集画面で  **データフォルダ** / **フォト撮影**

 画面に従って操作

- ・ **設定なし** と操作すると、写真は登録されません。

電話／メール／住所／ウェブサイトの種別を変更する

電話帳編集画面で電話／メール／住所／ウェブサイト欄の **携**

帯 / **自宅**    登録する種別を選択  

住所を登録する

電話帳編集画面で住所欄の **郵便番号** / **国** / **都道府県**


/ **市町村** / **番地**  内容を入力  



誕生日を登録する

電話帳編集画面で誕生日欄の **日付**  誕生日を入力 


 (確定)

会社／役職を登録する

電話帳編集画面で会社／役職欄の **会社** / **役職**  内容を

入力  

ウェブサイトを登録する

電話帳編集画面でウェブサイト欄の **URL**  URLを入力



メモを登録する

電話帳編集画面でメモ欄の **メモ**  内容を入力  

音声着信時の着信音を設定する



電話帳編集画面で **着信設定**  **着信音**  **端末設定に従**

う / **プリセット** / **データフォルダ**  画面に従って操作

- ・ **端末設定に従う** と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- ・ **プリセット** から着信音を設定しているときは、着信音を選択   (確認) と操作すると、着信音を確認できます。
- ・ **OFF** に設定すると、着信音は動作しません。

音声着信時のバイブレータのパターンを設定する

電話帳編集画面で **着信設定**  **バイブパターン**  **パター**

ンを選択  

- ・ **端末設定に従う** と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- ・ **OFF** に設定すると、バイブレータは動作しません。

音声着信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

電話帳編集画面で **着信設定**  **着信LED**  **カラーを選**

択  

- ・ **端末設定に従う** と操作したときは共通設定に従って動作します。
- ・ **OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

連絡先を通常時に表示しないように設定する (シークレット設定)


電話帳編集画面で **シークレット設定** (**表示**)

- ・ **シークレット設定** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

電話帳のグループを設定する

1

☐ → 電話機能 → 電話帳グループ設定



☑ 電話帳グループ設定画面が表示されます。

2

☑ (メニュー) → グループ追加




☑ グループ編集画面が表示されます。

・作成済みのグループを選択 → ☑ (メニュー) → **グループ編集** と操作すると、グループを編集できます。

3

グループ名 / メンバー登録 / 着信設定 → 各項目を設定 → ☑ (登録)



☑ グループが設定されます。

+ 電話帳のグループ設定時の操作

電話帳のグループ名を変更する

グループ編集画面で **グループ名** → グループ名を入力 →



グループに連絡先を追加する

グループ編集画面で **メンバー登録** → 登録する連絡先を選択 → ☐ (表示) → ☑ (確定)

- ・登録する連絡先を選択 → ☐ と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・連絡先を選択中に ☑ (メニュー) → **詳細表示** と操作すると、連絡先の詳細が表示されます。
- ・メンバー登録画面で ☑ (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、連絡先の全選択 / 全解除ができます。

電話帳のグループ別に着信音を設定する

グループ編集画面で **着信設定** → **着信音** → **プリセット** / **データフォルダ** → 画面に従って操作

- ・**端末設定に従う** と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- ・**プリセット** から着信音を設定しているときは、着信音を選択 → ☑ (確認) と操作すると、着信音を確認できます。
- ・**OFF** に設定すると、着信音は動作しません。

電話帳のグループ別にバイブレータのパターンを設定する

グループ編集画面で **着信設定** → **バイブパターン** → パターンを選択 → ☐

- ・**端末設定に従う** と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- ・**OFF** に設定すると、バイブレータは動作しません。

電話帳のグループ別に音声着信時の着信LEDの色を設定する

グループ編集画面で **着信設定** → **着信LED** → カラーを選択 → ☐

- ・**端末設定に従う** と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- ・**OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

電話帳のグループを並べ替える

グループ設定画面でグループを選択 → ☑ (メニュー) → **並べ替え** → **名前順** / **作成順** / **オリジナル順**

電話帳のグループを選択して削除する

グループ設定画面で削除するグループを選択 → ☑ (メニュー) → **グループ削除** → はい

連絡先を確認する

1



電話帳画面が表示されます。

2

でタブを切り替え → 連絡先を選択 →



電話帳詳細画面（簡易）が表示されます。

- 電話帳詳細画面（簡易）では、名前、よみがな、電話番号、メールアドレス、グループのみ表示します。Ⓜ（詳細）を押すと、その他の項目も表示します。
- 電話帳画面で検索ワードを入力すると、電話帳の絞り込み検索ができます。名前（よみがなを含む）/電話番号/Eメールアドレスなどの項目が検索対象となります。

+ 電話帳確認時の操作

メインの電話番号/メールアドレスを設定する

電話帳詳細画面で電話番号/メールアドレスを選択 → 通常使用

- 設定を解除するには、設定済みの電話番号/メールアドレスを選択 → 通常使用を解除 と操作します。

電話帳の電話番号から電話を発信する

電話帳詳細画面で電話番号を選択 →

電話帳の電話番号からSMSを作成する

電話帳詳細画面で電話番号を選択 → SMS作成

電話帳のメールアドレスからメールを作成する

電話帳詳細画面でメールアドレスを選択 → メール作成 → メール / PCメール → 画面に従って操作

電話帳の電話番号/メールアドレスをコピーする

電話帳詳細画面で電話番号/メールアドレスを選択 → コピー

連絡先を修正する

電話帳画面/電話帳詳細画面で (メニュー) → 編集 → 項目を選択し修正 → (登録) → 上書き登録 / 新規登録

連絡先をメール添付/赤外線/Bluetooth®通信で送信する

電話帳画面で (メニュー) → 送信 → メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth送信 → 画面に従って操作
電話帳詳細画面で (メニュー) → メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth送信 → 画面に従って操作しても、連絡先を送信できます。

連絡先を1件削除する

電話帳画面で削除する連絡先を選択 → (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい
電話帳詳細画面で (メニュー) → 1件削除 → はい と操作しても、連絡先を削除できます。

連絡先を選択して削除する

電話帳画面で (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 連絡先を選択 → (表示) → (削除) → はい
連絡先を選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての連絡先を選択 (表示) / 解除 () できます。
連絡先を選択中に (メニュー) → 詳細表示 と操作すると、連絡先の詳細を表示できます。

電話帳のシークレット設定を一時的に解除する

電話帳画面で (メニュー) → 表示設定 → シークレット一時表示 → 表示する → 画面に従って操作
電話帳画面で (メニュー) → 表示設定 → シークレット一時表示 → 表示しない と操作すると、シークレットが表示されなくなります。

電話帳の登録件数を確認する

電話帳画面で (メニュー) → 登録件数確認

電話帳の表示方法を変更する

電話帳画面で (メニュー) → 表示設定 → 表示方法 → 名前順 / グループ順