

送受信メールを管理／利用する

フォルダを作成する

1

✉ → ☐ (メニュー) ➔ フォルダ作成



☑ フォルダ編集画面が表示されます。

2

フォルダ名を入力 ➔ ☒ (保存)



☑ フォルダが作成されます。

+ フォルダをシークレットに設定する

フォルダ編集画面で シークレット設定 (表示)

- ・ シークレット設定と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ シークレット設定されたフォルダは「シークレット一時表示」を設定するまで非表示になります。


フォルダに振り分け条件を設定する

相手のメールアドレスや、件名などによって、自動的にメールをフォルダに振り分けることができます。

ここでは、メールアドレスを指定してフォルダに振り分ける方法を例に説明します。

1

✉ ➔ フォルダを選択 ➔ ☐ (メニュー) ➔ フォルダ編集



☑ フォルダ編集画面が表示されます。

2

振り分け設定



☑ 振り分け設定画面が表示されます。

・ 受信フォルダ、送信フォルダ、下書き／未送信フォルダには振り分け条件を登録できません。


3

振り分け指定追加



4

アドレス入力欄を選択 → □ → 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力



- で振り分け条件の種類を選択 → □ と操作すると、条件の種類を [アドレス] / [ドメイン] / [件名] から選択できます。
- [ドメイン] を選択すると、指定したドメインを条件に追加できます。
- [件名] を選択すると、入力した件名を条件に追加できます。

5

条件を選択／入力 → OK



- 再度 振り分け指定追加 → □ と操作すると、振り分け条件を追加できます。
- 削除したい項目を選択 → □ → OK と操作すると、振り分け条件を削除できます。

6

（確定） → （保存）




■ 振り分け条件が設定されます。

フォルダの受信通知設定を変更する

1

✉ → フォルダを選択 → □ (メニュー) → フォルダ編集



■ フォルダ編集画面が表示されます。

2

受信通知設定

**3**

（✓ 表示）



■ フォルダ別指定画面が表示されます。

- [共通設定に従う] を選択したときは、共通設定に従った内容で通知されます。

4

各項目を設定 → クリア/バック



   (保存)

 設定が完了します。

+ 受信通知設定時の操作

フォルダ別にメール受信時の着信音を設定する

フォルダ別指定画面で **着信音**  **プリセット** / **データ**

フォルダ  画面に従って操作

・**OFF** に設定すると、着信音は鳴りません。

フォルダ別にメール受信時のバイブレータのパターンを設定する

フォルダ別指定画面で **バイブパターン**  パターンを選択



・**OFF** に設定すると、バイブレーションは動作しません。

フォルダ別にメール受信時に点灯させる着信LEDの色を設定する

フォルダ別指定画面で **着信LED**  色を選択 

・**OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

フォルダ別にメール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

フォルダ別指定画面で **着信音鳴動時間**  **時間設定**  時間を選択   (確定)

・**一曲鳴動** を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。