


撮った写真／動画を確認する

撮った写真／動画を確認する

最後に撮った写真／動画を表示できます。

1



撮影画面が表示されます。

2



直前に撮った写真／動画が表示されます（写真／動画表示画面）。

- ・ で以前に撮った写真／動画を表示できます。
- ・ を押すと、撮影画面に戻ります。

+ 写真／動画プレビュー利用時の操作

ガイドを表示する

写真／動画表示画面で を押す

写真／動画を全画面表示にする

写真／動画表示画面で を押す

- ・ を押すたびに通常画面／全画面を切り替えます。

写真を拡大／縮小する

写真表示画面で / を押す

- ・ / を押すたびに写真が拡大／縮小されます。
- ・ を押すと撮影画面に戻ります。

写真を回転する

写真表示画面で / を押す

- ・ / を押すたびに左／右に90度ずつ回転できます。

写真／動画をメールに添付して送信する

写真／動画表示画面で （メール） 画面に従って操作

写真／動画を削除する

写真／動画表示画面で （メニュー） 削除 はい

写真／動画の情報を表示する

写真／動画表示画面で （メニュー） 詳細情報

動画を再生／一時停止する

動画表示画面で （再生／停止）

- ・ を押すたびに一時停止／再生をします。