

カレンダーを利用する

カレンダーを表示する

1

□ → カレンダー



国旗 カレンダー画面が表示されます。

- カレンダー画面で (切替) を押すと、カレンダーの表示を「1ヶ月」／「2ヶ月」／「6ヶ月」／「スケジュール一覧」／「週表示」の順に切り替えることができます。
- を押すと、スケジュール詳細画面に切り替わります。スケジュール詳細画面で (バック) を押すと、月表示に戻ります。

カレンダー画面での主な操作

スケジュールの一覧を表示する

カレンダー画面で (切替) → (切替) → (切替)
(切替)

休日を日付で設定する

カレンダー画面で (メニュー) → 休日設定 → 日付指定設定／解除 → 休日設定したい日付を選択 → (確定)

休日を曜日で設定する

カレンダー画面で (メニュー) → 休日設定 → 曜日指定設定／解除 → 休日設定したい曜日を選択 (表示) → (確定)

スケジュールの通知設定を変更する

カレンダー画面で (メニュー) → 通知設定 → スケジュール通知

- 通知 → カレンダーの通知 → 音 → プリセット / データフォルダ → 画面に従って操作すると、通知音を設定できます。プリセットから通知音を設定しているときは、通知音を選択 → (確認) と操作すると、通知音を確認できます。OFF に設定すると、通知音は鳴りません。
- 通知時刻 → 通知時刻を選択 → □ と操作すると、通知時刻を設定することができます。OFF に設定すると、通知されません。
- 通知鳴動時間 → 時間を選択 → □ と操作すると、通知の鳴動時間を設定することができます。

誕生日の通知設定を変更する

カレンダー画面で (メニュー) → 通知設定 → 誕生日通知 → OK

- 誕生日通知時刻 → 通知時刻を選択 → □ と操作すると、誕生日通知時刻を設定できます。
- 誕生日通知音 → プリセット / データフォルダ → □ を押したあと、画面に従って操作すると、誕生日通知音を設定できます。
- プリセット から誕生日通知音を設定しているときは、誕生日通知音を選択 → (確認) と操作すると、誕生日通知音を確認できます。
- 通知音設定時に OFF を選択すると、誕生日通知音は設定されません。

スケジュールを検索する

カレンダー画面で (メニュー) → 検索 → 検索する文字列を検索欄に入力 → (検索)

- 検索結果を選択 → □ と操作すると詳細を確認できます。

スケジュールを登録する

用件、開始日時／終了日時を登録する方法を例に説明します。

1

□ → カレンダー



国旗アイコン カレンダー画面が表示されます。

2

□ (メニュー) → 新規作成



国旗アイコン スケジュール作成画面が表示されます。

3

タイトル → タイトルを入力 → □



4

開始日／開始時刻／終了日／終了時刻を入力 → (確定)



・予定が終日となるときは、終日 (✓表示) と操作します。

5

□ (登録)



国旗アイコン スケジュールが登録されます。

スケジュール登録時の操作

繰り返し設定を登録する

スケジュール作成画面で 繰り返し → 間隔を選択 → □

- ・繰り返し設定を削除したい場合は、表示されているスケジュールを選択 → □ (メニュー) → 予定を削除 → これ以降の予定 と操作することで、以降の予定を消すことができます。

通知時刻を設定する

スケジュール作成画面で 通知時刻 → 通知時刻を選択 → □

- ・OFF に設定すると、通知されません。

カレンダー上の見出しの色を設定する

スケジュール作成画面で スケジュールの色 → 色を選択 → □

場所／詳細の登録をする

スケジュール作成画面で 場所 / 詳細 → 場所／詳細の内容を入力 → □

スケジュールを確認する

1

□ → カレンダー



国旗 カレンダー画面が表示されます。

2

日付を選択 → □



国旗 スケジュール一覧が表示されます。

3

スケジュールを選択 → □



国旗 スケジュール詳細画面が表示されます。

+ スケジュール詳細画面の操作

スケジュールを編集する

スケジュール詳細画面で □ (メニュー) → 編集

スケジュールをメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

スケジュール詳細画面で □ (メニュー) → メール添付
/ 赤外線送信 / Bluetooth送信 → 画面に従って操作

スケジュールを削除する

1

□ → カレンダー



国旗 カレンダー画面が表示されます。

2


日付を選択 → □



国旗 スケジュール一覧が表示されます。

3

削除するスケジュールを選択 → □ (メニュー) → 予定を削除 → □ (はい)



国旗 スケジュールが削除されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。