


端末情報に関する設定

端末情報に関する設定

本機の状態を確認できます。

1

設定 → 端末情報



端末情報画面が表示されます。

- ・ソフトウェア更新について詳しくは、「ソフトウェアを更新する」を参照してください。

+ 端末情報利用時の操作

電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報画面で **端末の状態**

法的情報を確認する

端末情報画面で **法的情報** → 項目を選択 →

- ・本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

開発者向けオプションを表示する

端末情報画面で **ビルド番号** を選択 → を7回押す →

その他の設定 → **開発者向けオプション**

開発者向けオプション画面が表示されます。