

アプリ初回起動時の確認画面について

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。
アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。
ここでは、「アプリに必要な許可」「電池の最適化」の2種類の確認画面について説明します。

アプリに必要な許可を設定する

アプリが本機のデータやカメラなどを利用することを許可します。
ここでは、📷（レンズ）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。


1

ホーム画面で 🌐（Google）



2


📷（レンズ）



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

許可 / 許可しない



🏠 設定が完了します。

- ・通常は **許可** を選択し、機能の利用を許可してください。
- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

+ その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面を上にフリック → 🏠（設定） → **アプリと通知** → **XX 個のアプリをすべて表示** → **アプリ名をタップ** → **権限** → **機能をタップ** → **許可 / 許可しない**

- ・機能によっては、**常に許可** や **アプリの使用中的み許可** が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面を上にフリック → 🏠（設定） → **アプリと通知** → **詳細設定** → **権限マネージャ** → **機能をタップ** → **アプリ名をタップ** → **許可 / 許可しない**

- ・ホーム画面を上にフリック → 🏠（設定） → **プライバシー** → **権限マネージャ** と操作しても設定できます。
- ・アプリによっては、**常に許可** や **アプリの使用中的み許可** が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電池の最適化を設定する

電池の最適化を行うと、画面消灯中（充電中を除く）はアプリが動作しないように設定されます。

- ・アプリによっては、起動時や機能の設定時に「電池の最適化」の確認画面が表示される場合があります。
通常は電池の最適化を行わないでください。最適化を行うと、アプリが終了する場合があります。
- ・電池の最適化を行った場合、画面消灯中（充電中を除く）はアプリが動作しません。アプリ/機能が利用できないなど、意図しない現象が発生することがあります。

設定から電池の最適化を設定する

1

ホーム画面を上フリック → (設定) → アプリと通知




2

詳細設定 → 特別なアプリアクセス



3

電池の最適化



4

最適化していないアプリ → すべてのアプリ



5

アプリ名をタップ → 最適化する / 最適化しない → 完了



設定が完了します。