

通知パネルを利用する

ステータスバーを下にフリック/スワイプすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ



通知パネルが表示されます。

+ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上フリック/スワイプ

通知パネルの見かた



- 1 クイック設定パネルの一部が表示されます。詳しくは、「クイック設定パネルの見かた」を参照してください。
- 2 画面の明るさを調節できます。 **自動** にチェックを入れると周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調節します。
- 3 着信などの通知や実行中の機能などを確認できます。
- 4 通知を受信するアプリを設定できます。
- 5 クイック設定パネルの編集や表示/非表示、端末設定メニューの表示ができます。
- 6 通知をすべて消去します。ただし、通知内容によっては消去できない場合があります。

通知を確認する

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ



通知パネルが表示されます。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

削除したい通知を左右にフリック/スワイプ



通知が削除されます。

・通知内容によっては削除できない場合があります。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ



通知パネルが表示されます。

2



通知が全件削除されます。

・通知内容によっては削除できない場合があります。