

QRコードを読み取る

QRコードを読み取って利用できます。

QRコードリーダーを利用する

1


ホーム画面で  (カメラ)



2

読み取るQRコードを画面に表示する



 自動的にQRコードが読み取られ、QRコードの読み取り通知が表示されます。

- ・ QRコードの読み取り通知をタップすると、読み取ったQRコードに対応したアプリが起動します。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。