

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

アクセスポイントを選択して接続する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fiの使用 (表示)



Wi-FiがONになります。

・「Wi-Fiの使用」をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。

4

アクセスポイントをタップ



5

パスワードを入力 → ✓



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi利用時の操作

Wi-Fiを自動的にONにするかどうかを設定する

ホームネットワークなどの高品質の保存済みネットワークを検出したとき、Wi-Fiを自動的にONにするかどうかを設定します。

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **Wi-Fiを自動的にONにする**

- ・ **Wi-Fiを自動的にONにする** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

パブリック ネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **パブリック ネットワークを通知する**

- ・ **パブリック ネットワークを通知する** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

ネットワークを自動的に切り替えるかどうかを設定する

アクセスポイントの電波が弱いときやインターネット接続ができないとき、自動的にモバイルネットワークに切り替えるかどうかを設定します。

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **モバイル ネットワークに自動切替**

- ・ **モバイル ネットワークに自動切替** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

証明書をインストールする


Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **証明書のインストール**
→ 画面の指示に従って操作

ネットワーク評価プロバイダを利用するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **ネットワーク評価プロバイダ** → プロバイダを選択


接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、「接続済み」と表示されているアクセスポイントをタップ

 電波強度、周波数、セキュリティ、MACアドレス、IPアドレスなどが表示されます。

接続情報を手動で設定して接続する

1


ホーム画面を上フリック/スワイプ →  (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fiの使用 (表示)





 Wi-FiがONになります。

- ・ **Wi-Fiの使用** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

4

ネットワークを追加



- ・「ネットワークを追加」の右側の   読み取るQRコードを画面中央に表示と操作して、Wi-Fiネットワークに接続することもできます。

5

ネットワーク名 (SSID) を入力



6

セキュリティを選択



7

パスワードを入力



8



 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

接続中のアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ



4

削除



Wi-Fi接続が削除されます。

- ・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。
- ・接続中のアクセスポイントをロングタッチ → 削除 と操作しても、アクセスポイントを削除できます。

保存したアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

保存済みネットワーク



4

削除したいアクセスポイントをタップ



5

削除



アクセスポイントの削除が完了します。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

Wi-Fi → Wi-Fiの使用 (表示)



Wi-FiがONになります。

- ・「Wi-Fiの使用」をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。

3

Wi-Fi設定



4

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

- ・「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。
- ・目的の機器が見つからないときは、**デバイスの検索** をタップし、再検索を行ってください。

5

接続する機器をタップ → 相手機器で接続を承認



Wi-Fi Directで接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。