

# システムの設定

言語と入力、日付と時刻、バックアップ、リセット、システム アップデートなど、システムに関して確認や設定ができます。

## システムの設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ダウンロードマネージャー	ダウンロードしたファイルを確認できます。
バックアップ	アプリのデータや通話履歴などをGoogleドライブにバックアップできます。
リセット オプション	ネットワーク設定のリセットやアプリの設定のリセット、初期状態にリセットができます。
システム アップデート	ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要ときには手動でアップデートできます。詳しくは、「システムアップデートする」を参照してください。
認証情報	技術基準適合証明に関する情報を確認できます。

## + システム利用時の操作

### 英語表示に切り替える

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → 言語 → 言語を追加 → English → English (United States) の ≡ を「1」の位置にドラッグ

### 入力方法を設定する

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → 画面キーボード → 画面キーボードを管理 → 使用する入力方法をタップ

- ・入力方法をタップするたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### キーボード/音声入力を設定する

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → 画面キーボード → 設定するキーボード/音声入力をタップ → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

### ジェスチャーナビゲーション利用時のキーボードの位置を上げる

ジェスチャーナビゲーション利用時のキーボードの位置を上げて、ジェスチャー動作の誤操作を防ぎます。

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → キーボードを上げます

- ・「キーボードを上げます」をタップするたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。

### マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → ポインタの速度 → ○ を左右にドラッグ → OK

### テキスト読み上げに関する設定をする

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → テキスト読み上げの設定 → 画面の指示に従って操作

### データをバックアップするかどうかを設定する

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → システム → バックアップ → Google ドライブへのバックアップ

- ・「Google ドライブへのバックアップ」をタップするたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### バックアップアカウントを設定する

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → システム → バックアップ → アカウント → アカウントをタップ

- ・「Google ドライブへのバックアップ」がONのときに設定できます。
- ・Googleアカウントのログイン画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

## 24時間表示に設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → システム



2

### 日付と時刻



3

言語/地域のデフォルトを使用する (  表示)



言語の設定に従って24時間表示/12時間表示が自動設定されます。

- ・ **言語/地域のデフォルトを使用する** をタップするたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。
- ・ **言語/地域のデフォルトを使用する** がOFFの場合は、 **24時間表示** をタップするたびに、24時間表示 (  ) / 12時間表示 (  ) が切り替わります。

## 初期状態にリセットする

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → システム




2

### リセット オプション



3

すべてのデータを消去 (出荷時リセット)



4

すべてのデータを消去



- ・ 本機にSDカードを取り付けているとき、SDカードのデータも消去する場合は、 **SDカード内データを消去** をタップしてください (  表示)。

## すべて消去



🔄 初期状態へリセットされます。