

搭載アプリの変更について

搭載アプリの一部がバージョンアップされたり、変更/削除されたりします。

はたらきが変更されるおもなアプリ

画面の変更により操作が変更されたり、メニューの項目が追加/変更されたりするなど、はたらきが変更されるアプリがあります。はたらきが変更されるおもなアプリは次のとおりです。

アプリ	変更点
 (Chrome)	画面やアイコンのデザイン、および表示されるメニューや項目が一部変更されます。
 (Google)	デザインが一部変更されます。音声操作の初回設定時の手順が一部変更されます。画面に従って、各項目を設定してください。
 (Gmail)	画面やアイコンのデザインが一部変更されます。
 (Play ストア)	画面のデザイン、表示される項目および操作が一部変更されます。画面の指示に従って操作してください。
 (YT Music)	アプリアイコンが  に変更されます。
 (おサイフケータイ)	表示される項目が一部変更されます。
 (音楽)	アプリアイコンが  に変更されます。
 (カメラ)	アプリアイコンが  に変更されます。画面やアイコンのデザイン、および表示されるメニューや項目が一部変更されます。 タップしてページへ移動 が QRコードを認識 に変更されます。
 (カレンダー)	カレンダーを更新する手順が変更されます。ホーム画面で  (Google)  (カレンダー)   更新
 (計算機)	アプリアイコンが  に変更されます。表示されるメニューや項目が一部変更されます。
 (コンパス)	アプリアイコンが  に変更されます。
 (写真)	アプリアイコンが  に変更されます。アイコンのデザイン、および表示されるメニューや項目が一部変更されます。 おすすめ が 検索 に変更されます。 ビューティー が レタッチ に変更されます。 サークル が 円形 に変更されます。
 (電話)	画面のデザイン、表示される項目および操作手順が一部変更されます。詳しくは、「電話の変更について」参照してください。
 (データ移行)	アプリアイコンが  に変更されます。
 (テーマストア)	デザインが一部変更されます。


デザインおよび表示されるメニューや項目が一部変更されます。

アラームを止める手順が変更されます。

アラーム通知の画面で **オフ**



スヌーズを設定する手順が変更されます。

スヌーズ をタップするとスヌーズが設定されます。


 (時計)


ストップウォッチおよびタイマーの **開始**

が  に、**停止** が  に変更されます。


ストップウォッチの **ラップ** が  に、**リセット** が  に変更されます。

タイマーの **再開** が  に、**キャンセル**


が  に変更されます。

 (ファイルマネージャー)


アプリアイコンが  に変更されます。

 (フォルムマネージャー)

表示される項目が一部変更されます。

 (マップ)

デザインが一部変更されます。

 (レコーダー)

アプリアイコンが  に変更されます。








 (連絡帳)

画面のデザイン、表示される項目および操作手順が一部変更されます。

詳しくは、「電話の変更について」参照してください。

追加されるアプリ

追加されるアプリは次のとおりです。

アプリ	説明
 (ゲーム)	ゲームアプリをまとめて管理します。ゲームアプリを追加する手順が変更されます。ホーム画面を上フリック/スワイプ   (ゲーム)   ゲームを追加する  追加するアプリをタップ  完了

削除されるアプリ

 (ゲームスペース) および  (レンズ) が削除されます。