

# Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

## アクセスポイントを選択して接続する

1

ホーム画面で  (設定)



2

### ネットワークとインターネット



3

### Wi-Fi



 Wi-Fi画面が表示されます。

4

### Wi-Fi の使用 ( 表示)



 「Wi-Fi」が有効になります。

- このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- 「Wi-Fi の使用」をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

5

### アクセスポイントをタップ



6

### パスワードを入力



 アクセスポイントに接続されます。

- パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

## Wi-Fi利用時の操作

ホームネットワークなど高品質の保存済みネットワークが利用できるとき、自動的にWi-Fiを有効にするかどうかを設定する

Wi-Fi画面で [Wi-Fi 設定] → [Wi-Fi を自動的に ON にする]

- [Wi-Fi を自動的に ON にする] をタップするたびに、有効(○)／無効(●)が切り替わります。

パブリックネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で [Wi-Fi 設定] → [パブリック ネットワークを通知する]

- [パブリック ネットワークを通知する] をタップするたびに、有効(○)／無効(●)が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi画面で [Wi-Fi 設定] → [詳細設定] → [証明書のインストール] → 画面に従って操作

ネットワーク評価プロバイダーを利用するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で [Wi-Fi 設定] → [詳細設定] → [ネットワーク評価プロバイダ] → プロバイダーを選択

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

Wi-Fi画面で [Wi-Fi データ使用量]

接続中のアクセスポイントの状況を確認する


Wi-Fi画面で、接続中のアクセスポイントをタップ

- 接続状況、電波強度、周波数、セキュリティなどが表示されます。

Wi-Fiのパスワードを他の機器と共有する

表示されたQRコードを他の機器で読み取ることにより、パスワードが共有されます。

Wi-Fi画面で、接続中のアクセスポイントをタップ → [共有]



接続中のアクセスポイントを解除する

Wi-Fi画面で接続中のアクセスポイントをタップ → [接続を解除]

- [接続] をタップすると、接続を解除したアクセスポイントに接続できます。

保存したアクセスポイントを解除する

Wi-Fi画面で [保存済みネットワーク] → [接続を解除]

- [接続] をタップすると、接続を解除したアクセスポイントに接続できます。

## こんなときは

Q. アクセスポイントが検出されない

- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在しているか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

## 接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で  (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi



 Wi-Fi画面が表示されます。

4

Wi-Fi の使用 (  表示 )



 「Wi-Fi」が有効になります。

・「Wi-Fi の使用」をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

5

ネットワークを追加



・「ネットワークを追加」の  をタップすると、QRコードのスキャン画面が表示されます。QRコードを読み取ると、パスワードが共有され、Wi-Fiに接続することができます。

6

ネットワーク名を入力




7

セキュリティ欄をタップ



8

## セキュリティを選択



9

## パスワード欄をタップ



10

## パスワードを入力



11

## 保存



接続が完了しました。

- セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

## 接続中のアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で (設定)



2

## ネットワークとインターネット



3

## Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

4

## 接続中のアクセスポイントをタップ



5

## 削除



接続中のアクセスポイントが削除されます。

- アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

## 保存したアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で (設定)



2

## ネットワークとインターネット



3

## Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。


4

## 保存済みネットワーク



5

削除したいアクセスポイントをタップ



6

削除



アクセスポイントが削除されます。

## Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

Wi-Fi の使用 ( 表示)



「Wi-Fi」が有効になります。

・ **Wi-Fi の使用** をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。

3

Wi-Fi 設定



4

詳細設定 → Wi-Fi Direct



- 「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

- 目的の機器が表示されないときは、 → デバイスの検索と操作し、再度検索をしてください。

5

接続する機器をタップ → 画面に従って機器を認証



- 相手機器と接続されます。

- 一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- 接続を停止するときは、接続済みの機器をタップ → OKと操作してください。