

## 写真／動画を撮る

### 💡 写真／動画のファイル形式

#### 写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

#### 動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

### ! カメラに関するご注意

#### レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

#### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

### 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## 写真を撮る

### 1

ホーム画面で 📷 (カメラ)



📷 撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

カメラを被写体に向ける → 📷



📷 シャッター音が鳴り、写真が保存されます。


・📷 をロングタッチすると連写撮影することができます。連写撮影機能をONにするには、撮影画面で **メニュー** → **連写** → **ON** → **OK** と操作してください。

## 動画を撮る

1



ホーム画面で  (カメラ)



 撮影画面が表示されます。





・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


カメラを被写体に向ける  




 動画の撮影が開始されます。

・動画撮影中に  をタップすると写真を撮ることができます。その際の写真は、   で設定した大ききさで保存されます。詳しくは、「カメラのはたらきを設定する」を参照してください。


3

撮影を終了するときは 



 動画の撮影が終了し、動画が保存されます。



## 撮影画面の見かた



- 1 電池残量<sup>1</sup>
- 2 動画撮影開始 / 動画撮影終了
- 3 Google Lensの起動
- 4 設定メニューを表示
- 5 写真撮影
- 6 最後に撮影した写真 / 動画

1 充電中、または電池残量が少なくなったときに表示されます。

### + ズームを利用する

撮影画面で  (音量大ボタン) /  (音量小ボタン) を押す

・撮影画面をピンチイン (2本の指を閉じる) / ピンチアウト (2本の指を開く) してもズームを調整できます。