

システムの設定

言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセットなどシステムに関する確認や設定ができます。

システムの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
ジェスチャー	電源ボタンと音量大ボタンを同時に押したときにマナーモードになるように設定します。マナーモードの種類を設定することもできます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
バックアップ	アプリのデータや通話履歴などをGoogleサーバーにバックアップできます。
システムアップデート	ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。詳しくは、「ソフトウェアの更新について」を参照してください。
リセット オプション	ネットワーク設定のリセットやアプリの設定のリセット、初期状態にリセットができます。

+ 言語と入力利用時の操作

表示する言語を設定する

ホーム画面で (設定) → その他 → システム → 言語と入力 → 言語 → 言語をタップ → OK

音声入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → その他 → システム → 言語と入力 → 画面キーボード → 画面キーボードを管理 → Google音声入力

- ・ Google音声入力 をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

キーボード / 音声入力を設定する

ホーム画面で (設定) → その他 → システム → 言語と入力 → 画面キーボード → 設定するキーボード / 音声入力をタップ → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする


ホーム画面で (設定) → その他 → システム → 言語と入力 → ポインタの速度 → バーをドラッグして速度調整 → OK


テキスト読み上げに関する設定をする

ホーム画面で (設定) → その他 → システム → 言語と入力 → テキスト読み上げの設定 → 画面の指示に従って操作

24時間表示に設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  システム




3


日付と時刻







4

言語 / 地域の一般的な形式を使用する ( 表示)




 ユーザーの言語 / 地域の標準に従って24時間表示 / 12時間表示が自動設定されます。

- ・ **言語 / 地域の一般的な形式を使用する** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ **言語 / 地域の一般的な形式を使用する** がOFFの場合は、**24時間表示** をタップするたびに、24時間表示 () / 12時間表示 () が切り替わります。

初期状態にリセットする

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  システム



3

リセット オプション




4

全データを消去 (出荷時リセット)




5


すべてのデータを消去



6

すべてのデータを消去



 初期状態へリセットされます。