

ColorOS 12 (Android 12) で変わること

ColorOSのバージョンアップを行うと、Android のバージョンが12に変更されます。それに伴い、操作性が向上し、アプリの操作にも変更が加えられます。
ここでは、バージョンアップ後の変更ポイントを簡単に説明します。

テキストやデザインの変更について

ColorOSのバージョンアップにより、本機のテキストのサイズやレイアウト、ボタンや表示、色などが一部変更されます。

eSIMをダウンロードする手順について

手順が一部変更されます。

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → [設定] → [モバイルネットワーク] → [eSIM] → [eSIMの追加] → [次へ] → QRコードをスキャン → [ダウンロード] → ご契約時の4桁の暗証番号を入力 → [続行] → [閉じる] → [完了]
SIMカードを取り付けた状態でeSIMをダウンロードした場合、[設定]をタップすると、どちらのSIMをデフォルトで使用するかを設定できます。

電源を入れる／切る、再起動の手順について

- 電源を切る手順が一部変更されます。
電源ボタン／スクリーンロックボタンと音量ボタンの上を同時に押す → [電源オフ] にドラッグ
- 再起動の手順が一部変更されます。
電源ボタン／スクリーンロックボタンと音量ボタンの上を同時に押す → [再起動] にドラッグ

初期設定について

初期設定の手順が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

ロック画面について

画面のデザインが一部変更されます。

文字入力について

- キーボードのデザインが一部変更されます。
- キーボードを非表示にするアイコンが ▽ に変更されます。

ホーム画面とアプリドロワー画面のアプリ表示について

- ホーム画面に表示されるアプリ、およびドロワー画面での表示が一部変更されます。各アプリのアイコンや機能などの変更については、「搭載アプリの変更について」を参照してください。
- ドロワー画面のレイアウトが横4段に変更されます。

画面分割モードについて

画面のデザインが一部変更されます。

スクリーンショットを撮る手順について

好みの長さのスクリーンショット（スクローリングスクリーンショット）を撮る手順が一部変更されます。

3本の指で画面を下にドラッグ → [スクロール] → 画面を上にフリック／スワイプして撮りたいスクリーンショットの長さを変更 → [完了]

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチしたときに表示される画面について

画面のデザインが一部変更されます。

壁紙の変更について

壁紙を選択後、適用するときに表示される画面のデザインが一部変更されます。

ウィジェットについて

- ウィジェット画面のデザインが一部変更されます。
- [YouTube Music] が [再生中] に変更されます。
- 以下のウィジェットが追加されます。
 - 会話
 - ファイルの候補
 - 人物とペット
 - Chromeのショートカット
 - Chromium dino
 - あなたの利用時間
 - ターンテーブル
- ウィジェットやアイコンを削除する手順が一部変更されます。
ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → [削除] → [ウィジェットを削除する] / [削除]

ステータスアイコンの変更について

変更および追加されるおもなステータスアイコンは次のとおりです。

- ・（現在地取得中）が

通知バーについて

- ・デザインおよび表示される項目が一部変更されます。
- ・「会話」「通知」の区分が削除されます。

コントロールセンターについて

- ・デザインおよび表示される項目が一部変更されます。
- ・以下の項目が追加されます。




電話について

デザインや操作、設定項目が一部変更されます。
詳しくは、「電話の変更について」を参照してください。

連絡帳について

デザインや操作、設定項目が一部変更されます。
詳しくは、「電話の変更について」を参照してください。

カメラについて

- ・画面のデザインや操作が一部変更されます。
- ・フィルター機能とAI美化処理機能のアイコンが) / OFF () アイコンが表示されます。
- ・ピントを合わせて明るさを調整するアイコンが

搭載アプリについて

搭載アプリの一部がバージョンアップされたり、変更／削除されました。
詳しくは、「搭載アプリの変更について」を参照してください。

緊急速報メールの利用について

緊急速報メールを無効にする手順が一部変更されます。
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → 

音声操作の設定手順について

- ・音声操作の設定手順が一部変更されます。
ホーム画面で

アラームの操作について

アラームの鳴動画面を上にスワイプしてアラームを止めるように変更できます。
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → 

端末設定について

画面の構成やデザインが一部変更されます。
また、設定項目が追加／変更／削除されます。
詳しくは、「端末設定の変更について」を参照してください。