

## バッテリーの設定

バッテリーの使用状況を確認したり、バッテリーの消費を軽減する設定ができます。

### バッテリーの設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
最適化項目	バッテリー持続時間を延ばすための設定変更ができます。
バッテリー残量	バッテリー残量が確認できます。
省エネモード	省エネモードについて設定できます。
超省エネモード	超省エネモードを設定します。
詳細設定	より多くの電力を使用する高パフォーマンスマードを設定したり、バッテリーを消耗するアプリを自動で最適化したりするなどを設定できます。
バッテリーの使用状況	過去24時間のバッテリー使用状況を確認できます。
バッテリー使用量	バッテリー使用量をアプリごとに確認できます。

## 省エネモードを利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → バッテリー



2

### 省エネモード



省エネモード設定画面が表示されます。

3

### 省エネモード ( 表示 )



省エネモードの設定が完了します。

- 省エネモードを有効 (  表示 ) になると、バッテリーアイコンが  に変わります。

### + 省エネモード設定時の操作

バッテリーが90%充電されたときに省エネモードを自動的に無効にするかどうかを設定する

省エネモード設定画面で **自動的にオフにする**

- 自動的にオフにする** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

指定したバッテリー残量で省エネモードが有効になるように設定する

- 省エネモード設定画面で [バッテリーレベルで指定する] (  表示) → バーを左右にドラッグして省エネモードを有効にするバッテリー残量を設定
- ・ [バッテリーレベルで指定する] をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。