


搭載アプリの変更について
















搭載アプリの一部がバージョンアップされたり、追加/変更/削除されたりします。

追加されるアプリ

 (セキュリティOne) が追加されます。

はたらきが変更されるおもなアプリ

はたらきが変更されるおもなアプリは次のとおりです。

アプリ	変更点
 (Chrome)	画面のデザインが一部変更されます。
 (Files)	画面のデザインが一部変更されます。
 (Google Pay)	 (ウォレット) に変更されます。
 (Gmail)	画面のデザインが一部変更されます。
 (Playストア)	画面のデザインが一部変更されます。 「アプリの自動更新を設定する」の手順が変更されます。変更される手順は次のとおりです。 Google™ Play画面で、検索バーの右側のアカウントアイコンをタップ → 設定 → ネットワーク設定 → アプリの自動更新 → 更新方法を設定 → OK
 (位置ナビ Link)	アプリ名が「位置ナビ」に変更されます。
 (おサイフケータイ)	アイコンのデザインが  に変更されます。また、画面のデザインが一部変更されます。
 (フォト)	画面のデザインが一部変更されます。
 (時計)	画面のデザインが一部変更されます。 また、タイマーを削除する操作が変更されます。変更される手順は次のとおりです。 削除するタイマーの 
 (設定)	画面の構成やデザインが一部変更されます。 また、設定項目が追加/変更/削除されます。詳しくは、「端末設定の変更について」を参照してください。
 (電話)	画面のデザインが一部変更されます。 「電話を受ける(画面点灯時)」の手順が変更されます。変更される手順は次のとおりです。 電話がかかってきたら 応答 ・応答を拒否するときは、 拒否 をタップします。 「画面がロックされた状態で、緊急通報する」の手順が変更されます。変更される手順は次のとおりです。 ロック画面で、画面を上フリック → 緊急通報 → 電話番号を入力 → 発信 「応答を拒否してメッセージを送信する」の手順が変更されます。変更される手順は次のとおりです。 着信画面で メッセージ → 送信するメッセージ を選択
 (連絡帳)	画面のデザインが一部変更されます。

削除されるアプリ

 (Video & TV SideView) が削除されます。