

# オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

## オプションサービスについて


次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発信規制・着信規制	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

## 着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で  (電話)



2


   



3

留守番電話・転送電話



 留守番電話・転送電話画面が表示されます。

4

留守番電話・転送電話  転送電話ON



5

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択



6

転送先の電話番号 → 電話番号入力欄をタップ → 転送先の電話番号を入力 → 登録



7

確定



着信転送サービスが設定されます。

+ 留守番電話サービス・着信転送サービスを停止する

留守番電話・転送電話画面で 留守番電話・転送電話 → 全てOFF → 確定

## 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (電話)



2

設定 → 通話アカウント → Y!mobile → 通話サービス設定



3

留守番電話・転送電話



留守番電話・転送電話画面が表示されます。

4

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



5

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択




6

確定



留守番電話サービスが設定されます。

- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にフリックして留守番電話の通知をタップし、音声ガイダンスに従ってください。

### 留守番電話サービスと伝言メモの違いについて

「留守番電話サービス」と「伝言メモ」とのおもな違いは以下のとおりです。

- ・「留守番電話サービス」…留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりするサービスです。電源が入っていない場合や圏外の場合にもお預かりできます。伝言メッセージの再生にはご契約の料金プランに応じた通話料がかかります。
- ・「伝言メモ」…携帯電話機本体で伝言メッセージをお預かりする機能です。電源が入っていない場合や機内モード、圏外の場合は利用できません。

### 留守番電話サービス・着信転送サービスを停止する

留守番電話・転送電話画面で **留守番電話・転送電話** → **全**  
てOFF → **確定**

## 割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で  (電話)

2




設定 → 通話アカウント → Y!mobile → 通話サービス設定



3

「割込通話」の  (  表示)

割込通話が設定されます。

- ・アイコンをタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・割込通話設定時、通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を上にスワイプ (フリック) して通話を開始できます。

## グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


通話中に **通話を追加**



ダイアル画面が表示されます。

2

電話番号を入力 **音声通話**



通話が追加されます。

3

相手が応答したら **統合**



グループ通話が始まります。

## 発信者番号通知を利用する

1

ホーム画面で (電話)



2

**設定** **通話アカウント**



3

発信者番号 **番号を非通知** / **番号を通知**



発信者番号通知が設定されます。

## 発信規制を利用する

電話番号に電話やSMSが発信できないように制限します。

- ・エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

1

ホーム画面で （電話）



2




3


発信規制



4

規制する発信条件をタップ




 発信規制が設定されます。

- ・発信規制を無効にするときは、**発信を規制しない** をタップします。

## 着信規制を利用する

電話やSMSを着信できないように制限します。

1

ホーム画面で  (電話)



2



3


着信規制



4

規制する着信条件をタップ



 着信規制が設定されます。

・着信規制をすべて無効にするときは、**着信を規制しない** をタップします。