

その他のトラブル

USB Type-Cケーブルなどで接続した外部機器が認識されない

外部機器を取り付け直してください。ただし、機器によっては検出されない場合があります。