



電話の設定をする

電話の設定をする

電話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
発着信情報 / 迷惑電話	<ul style="list-style-type: none">・ 発信者番号とスパムの番号を表示 連絡先のない電話番号の発信者名を表示するかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none">・ 迷惑電話をブロック 迷惑電話の可能性のある着信の情報を表示させるかどうかを設定します。
ダイヤル アシスト	<ul style="list-style-type: none">・ ダイヤル アシスト 海外で通話履歴や電話帳から発信すると、国コードの候補が自動的に追加される設定をします。 <ul style="list-style-type: none">・ デフォルトの居住国 ダイヤルアシスト利用時に追加される国コードを設定します。
ブロック中の電話番号	着信をブロックする電話番号を設定します。
通話アカウント	<ul style="list-style-type: none">・ Y!mobile 発信者番号や通話サービス設定を設定します。 <ul style="list-style-type: none">・ 発信先 発信に使用する電話番号を選択します。 <ul style="list-style-type: none">・ 簡易留守録 簡易留守録の設定をします。
表示オプション	<ul style="list-style-type: none">・ モードを選択  (電話) と  (連絡帳) のテーマを設定します。
周辺のスポット	<ul style="list-style-type: none">・ 周辺のスポット 周辺のスポットの検索結果を表示するかどうかを設定できます。 <ul style="list-style-type: none">・ 検索結果のカスタマイズ Google アカウントにログインして、検索履歴を含めた検索結果を表示するかどうかを設定できます。 <ul style="list-style-type: none">・ Google アカウント 検索結果のカスタマイズ を有効にすると、Google アカウントの確認や追加ができます。 <ul style="list-style-type: none">・ 位置情報権限が拒否されています タップして位置情報を有効にすると、周辺のスポットを検索できます。有効にしたあと、 位置情報の設定 に切り替わります。
クイック返信	電話を受けられないときに返信するSMSのメッセージを編集できます。
音とバイブレーション	着信音や通知音などに関する設定ができます。詳しくは、「音の設定」を参照してください。
留守番電話	<ul style="list-style-type: none">・ 通知 留守番電話の通知に関する設定ができます。 <ul style="list-style-type: none">・ 詳細設定 留守番電話の詳細設定を確認できます。

発信者番号の通知

発信者の名前と電話番号の読み上げを設定します。


ふせるだけでサイレントモード

着信音が鳴動中に平らなところに本機の画面を下にして置いたとき、サイレントモードを有効にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (電話)




 電話画面が表示されます。

2


 設定



 電話設定画面が表示されます。


3



各項目を設定

 設定が完了します。

+ 電話設定利用時の操作



連絡帳に登録されてない電話番号からの着信を拒否する

電話設定画面で **ブロック中の電話番号**  **連絡帳にない番号**

・ **連絡帳にない番号** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

非通知の着信を拒否する

電話設定画面で **ブロック中の電話番号**  **不明な発信者**

・ **不明な発信者** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

指定した電話番号からの着信を拒否する

電話設定画面で **ブロック中の電話番号** → **番号を追加** →
電話番号入力欄をタップ → 電話番号を入力 → **ブロック**

簡易留守録を設定／解除する

電話設定画面で **通話アカウント** → **簡易留守録** → **設定** → **簡易留守録設定** → **マナーモード連動** / **ON**
/ **OFF**

簡易留守録と通話音声メモの残りの空き容量と録音可能件数を確認する

電話設定画面で **通話アカウント** → **簡易留守録** → **設定** → **空き容量確認**

簡易留守録の応答メッセージを確認する

電話設定画面で **通話アカウント** → **簡易留守録** → **設定** → **応答メッセージ確認** → 「応答メッセージ内容」をロングタッチ → **再生**

簡易留守録の応答時間を設定する

電話設定画面で **通話アカウント** → **簡易留守録** → **設定** → **応答時間設定** → **応答時間を指定** → **設定**

・電話着信時に、設定した簡易留守録の応答時間が経過する前に着信が切断されてしまう場合は、着信転送サービスまたは留守番電話サービスの利用を停止してください。着信転送サービスまたは留守番電話サービスについて詳しくは、「着信転送サービスを利用する」、「留守番電話サービスを利用する」を参照してください。

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

電話設定画面で **クイック返信** → **編集するメッセージをタップ** → **メッセージを入力** → **OK**