

# はじめにお読みください

## 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。  
ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。  
また、Y!mobileのモバイルデータ通信端末ではeSIMを提供していません。  
画面上「eSIM」が表示されますが、設定はできません。ご注意ください。

## 記載内容について

基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。  
また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

## ディスプレイ表示、キー表示について

オンラインマニュアルで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。オンラインマニュアルで記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

## その他の表記について

オンラインマニュアルでは、本製品のことを「本機」と表記しています。

## 動作環境（対応OS）

本機の動作環境は次のとおりです。

次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。
- ・ここで記載している動作環境（対応OS）は2025年4月現在の情報です。

項目	説明
OS	Windows 11 Home、Windows 11 Pro、Windows 11 Enterprise、Windows 11 Education (64bit) Windows 10 Home、Windows 10 PRO、Windows 10 Enterprise、Windows 10 Education (32bit/64bit) macOS 10.14～14 対応OSは日本語と英語です。
メモリ	64MB以上の空き容量 (32bit/64bit) (各OS共通)
ハードディスク	500MB以上の空き容量が必要 (各OS共通)
インターフェイス	USB3.1
対応ブラウザ	Microsoft Edge 94.0以降 Google Chrome 94.0以降 Mozilla Firefox 92.0以降 Opera 79.0以降 Safari 10.0以降

## お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。

付属品は大切に保管してください。

ACアダプタは付属していません。ACアダプタ（別売）をお買い求めください。

- ・A501ZT（本体）
- ・USBケーブル TypeA／C (ZEDBL1)
- ・SIMピン（試供品）
- ・クイックスタート
- ・お願いとご注意
- ・SSIDシール

## Wi-Fi名(SSID)とパスワード(セキュリティキー)について

本機と無線LAN端末を接続するときには、Wi-Fi名(SSID)とパスワード(セキュリティキー(WPAキーまたはWEPキー))が必要となります。  
本機のWi-Fi名(SSID)とパスワード(セキュリティキー)については、次の方法で確認できます。

1

ホーム画面で Wi-Fi名



Wi-Fi名(SSID)とパスワード(セキュリティキー)が表示されます。

- 本機には、2種類のWi-Fi名(SSID)が設定されています。お買い上げ時の暗号化方式は、SSID A/SSID BともにWPA2キーに設定されています。
- 通信の安全性を高めるために、暗号化方式はWPA/WPA2/WPA3に設定することをおすすめします。ただし、一部の機器などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
- Wi-Fi名(SSID)とパスワード(セキュリティキー)のお買い上げ時の設定は、同梱のSSIDシールで確認することもできます。

## ご利用にあたって

- お使いの機器によっては、本機とIPv6アドレスによる通信ができないことがあります。なお、お使いの機器を再起動すると本機とIPv6アドレスでの通信ができるようになる場合があります。
- 本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用ください。
- 回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 海外で無線LANをご利用される場合は、その国の法律に基づいた設定変更が必要になります。
- 海外でのご利用に関し、その国／地域の法令等により、持込等が禁止されている場合があります。事前に渡航先の規制をご確認ください。
- 第三者の利用を防ぐために、画面ロック解除時のパスコードの設定をおすすめします。パスコードを設定する手順については、「画面ロックを設定する」を参照してください。

## 知的財産権について

- 「SoftBank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の商標または登録商標です。
- Pocket WiFiは、ソフトバンク株式会社の登録商標です。
- ZTE、ZTE中興およびロゴは、ZTE Corporationの中国およびその他の国における商標または登録商標です。Copyright © 2025 ZTE Corporation. All rights reserved.
- Microsoft®、Windows®、Internet Explorer、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。
- Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、Mac、Macintosh、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Storeは、Apple Inc. のサービスマークです。TM and © 2025 Apple Inc. All rights reserved.
- Wi-Fi®、WPA™、WPA2™、WPA3™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- Google、Android、Google Chromeは、Google LLCの商標または登録商標です。
- Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、<https://www.opera.com/ja/>をご覧ください。
- その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。