

## eSIMについて

※Y!mobileのモバイルデータ通信端末ではeSIMを提供していません。

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

## eSIMをダウンロードする

他社と契約されている場合は「eSIMを手動でダウンロードする」を参照してください。

## eSIMを有効／無効にする

1

設定



2

eSIM



・本機がeSIMモードでない場合は、USIMカードを無効化してeSIMサービスを有効化する確認画面が表示されます。[はい]をタップした後、再起動してから再度操作してください。

3

eSIM設定



4

SoftBank



5

有効化



- ・無効化する場合は、**無効化**をタップします。

6

（はい）



🏁 eSIMが有効になります。

- ・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

## eSIMを削除する

1

設定



2

eSIM



3

eSIM設定



4

SoftBank




5

削除



6

〔はい〕



☒ eSIMが削除されます。

- 手順 4 で [プロファイルの全削除] → [はい] と操作すると、ダウンロードしているすべてのeSIMが削除されます。

#### ! eSIMを削除した場合

eSIMを削除した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMの再発行が必要になりますのでご注意ください。  
eSIMを削除した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。