


# 電源を入れる／切る

## 電源を入れる

1

① を長押し (1.5秒以上)



■ 警告画面が表示されます。

2

OK




■ ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

- モバイルネットワーク接続表示が (モバイルネットワーク接続完了アイコン) になったら使用可能です（高速起動設定がONの場合、電源を入れてから約20秒お待ちください）。
- 起動時に警告画面を表示しないようにするには、 [次回から表示しない] にチェックを付けます。
- ロック画面が表示されているときは、ロックアイコン ( ) をタップしてください。ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。
- 画面ロック解除時のパスコードを設定している場合、パスコードの入力画面が表示されます。パスコードを入力して画面ロックを解除する手順については、「パスコードを入力して画面ロックを解除する」を参照してください。
- USIMカードまたはeSIMにPIN認証が設定されている場合、電源を入れるとPINコードの入力を求める画面が表示されます。「PIN認証を行う（本体から）」または「PIN認証を行う（WEB UIから）」を参照し、PINコードを入力してください。PIN認証の設定については、「PIN認証を設定する」（USIMカードの場合）または「eSIMを有効／無効にする」（eSIMの場合）を参照してください。
- Y!mobileのモバイルデータ通信端末ではeSIMを提供していません。

## 電源を切る

1

① を長押し (1.5秒以上)




2

電源OFF



3

[はい]



■ 電源が切れます。